

MAINTENANCE MANUAL

EXPORT



August, 1992 SEGA ENTERPRISES, LTD. Rev. A

MAINTENANCE MANUAL

EUROPE

♦ INDEX ♦

1.	BLOCK DIAGRAM 1-2
2.	ASSEMBLY DRAWING 3
E .	GENERAL REFERENCE NUMBER LIST 4 ASSEMBLY LIST 5 1001 TOP CASE ASSEMBLY 6-7 1002 SIDE COVER & SIDE KNOB ASSEMBLY 8-9 1003 SIDE COVER ASSEMBLY 10-11 1004 CD-ROM UNIT SHIELD ASSEMBLY 12-13 1005 MAIN BOARD ASSEMBLY 14-15 1006 CD DRIVE UNIT & SUB BOARD ASSEMBLY 16-17 1007 BOTTOM SHIELD & FRONT COVER ASSEMBLY 16-19
2-3.	1007 BOTTOM SHIELD & FRONT COVER ASSEMBLY 16-19 PROCEDURE OF DISASSEMBLY AND ASSEMBLY 20-21
3.	SPARE PARTS LIST 22-23
4.	ACCESSORIES LIST 24 - 25 PCB REPAIR PROCEDURE 26 -27
5.	PCB REPAIR PROCEDURE 76-27
6.	SOFT & HARD CHECK MANUAL 28-

EXPORT

BLOCK DIAGRAM

HEGA-CD HARD HAHUAL

2

EXPORT

ASSEMBLY DRAWING

SEGA-CD
GENERAL REFERENCE NUMBER LIST

REF NO.	PART NO.		QTY
001	253-6437 610-5268 253-6438 601-6727	TOP CASE MEGA-CD ASSY BOTTOM CASE MEGA-CD BOTTOM CASE MEGA-CD RUBBER FOOT MEGA-CD ASSY SIDE KNOB MEGA-CD	1 1 1 4
	253-6443	ASSY SIDE KNOB MEGA-CD SIDE KNOB MEGA-CD SIDE KNOB HOLDER MEGA-CD TAP SCR PH 2.6*6	7
004	253-6441-02	SIDE COVER MEGA-CD EXPORT FRONT COVER SEGA-CD USA	1
1 0 1 1 0 2 1 0 3	837-8952 837-8953 839-0534	IC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT IC BD MEGA-CD SUB BD EXPORT ASSY MEGA-CD CONNECT BD EXPORT	1 1 1
201 202 203 204	012-0310 029-0089 012-0410 012-0312	TAP SCR PH 3*10 TAP SCR PH 3*8 BLK TAP SCR PH 4*10 TAP SCR PH 3*12	1 4 6 2 4
304	250-5288	SIDE COVER SHIELD CD-ROM UNIT SHIELD MAIN BD SHIELD TOP MAIN BD SHIELD BOTTOM BOTTOM SHIELD MEGA-CD	1 1 1 1
401	610-5270-10	ASSY CD DRIVE UNIT (JVC ELM-135 CD DRIVE UNIT (JVC ELM-135) FRONT DOOR SEGA-CD USA) 1 1 1
501	610-5364	ASSY SIDE COVER MEGA-CD EXPORT	1


ASSEMBLY LIST FOR SEGA-CD

INDEX

- 1001 TOP CASE ASSEMBLY
- 1002 SIDE COVER & SIDE KNOB ASSEMBLY
- 1003 SIDE COVER ASSEMBLY
- 1004 CD-ROM UNIT SHIELD ASSEMBLY
- 1005 MAIN BOARD ASSEMBLY
- 1006 CD DRIVE UNIT & SUB BOARD ASSEMBLY
- 1007 BOTTOM SHIELD & FRONT COVER ASSEMBLY

PARTS LIST FOR SEGA-CD 1001 TOP CASE ASSEMBLY

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
001	253-6437	TOP CASE MEGA-CD	1
201 202	012-0310 029-0089	TAP SCR PH 3*10 TAP SCR PH 3*8 BLK	6 2




PARTS LIST FOR SEGA-CD

1002 SIDE COVER & SIDE KNOB ASSEMBLY

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
003	×××-××× 253-6442 253-6443 029-0060	ASSY SIDE KNOB MEGA-CD SIDE KNOB MEGA-CD SIDE KNOB HOLDER MEGA-CD TAP SCR PH 2.6*6	1 1 1
203	012-0410	TAP SCR PH 4*10	2
501	610-5364	ASSY SIDE COVER MEGA-CD EXPORT	1


1002 SIDE COVER & SIDE KNOB ASSEMBLY



'ARTS LIST FOR SEGA-CD


003 SIDE COVER ASSEMBLY

JEE NO	DARE NO	DESCRIPTION	0 77.7
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
004	253-6441-02	SIDE COVER MEGA-CD EXPORT	1
103	839-0534	ASSY MEGA-CD CONNECT BD EXPORT	1
204	012-0312	TAP SCR PH 3*12	4
301	250-5289	SIDE COVER SHIELD	1




PARTS LIST FOR SEGA-CD 1004 CD-ROM UNIT SHIELD ASSEMBLY

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
201	012-0310	TAP SCR PH 3*10	3
302	250-5280	CD-ROM UNIT SHIELD	1




PARTS LIST FOR SEGA-CD 1005 MAIN BOARD ASSEMBLY

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
101	837-8952	IC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT	1
201	012-0310	TAP SCR PH 3*10	3
3 0 3 3 0 4	250-5287 250-5288	MAIN BD SHIELD TOP MAIN BD SHIELD BOTTOM	1



PARTS LIST FOR SEGA-CD 1006 CD DRIVE UNIT & SUB BOARD ASSEMBLY


REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	YTÇ
102	837-8953	IC BD MEGA-CD SUB BD EXPORT	1
2 0 1 2 0 2	012-0310 029-0089	TAP SCR PH 3*10 TAP SCR PH 3*8 BLK	2 4
401	×××-××× 610-5270-10 253-6440-01	ASSY CD DRIVE UNIT (JVC ELM-135) CD DRIVE UNIT (JVC ELM-135) FRONT DOOR SEGA-CD USA	1 1 1



PARTS LIST FOR SEGA-CD

1007 BOTTOM SHIELD & FRONT COVER ASSEMBLY

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
002	610-5268 253-6438	ASSY BOTTOM CASE MEGA-CD BOTTOM CASE MEGA-CD	1
005	601-6727 253-6439-01	RUBBER FOOT MEGA-CD FRONT COVER SEGA-CD USA	4
305	250-5286	BOTTOM SHIELD MEGA-CD	1



PROCEDURE OF DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF MEGA-CD FOR EUROPE

DISASSEMBLY

- PROCESS 1 : Removing the screws from Bottom Case.
 - 1) Upset the unit.
 - 2) Remove 6 screws (201) for Bottom Case.
- PROCESS 2 : Removing the Top Case.
 - 1) Remove 2 screws (202) for Top Case.
 - 2) Remove the Top Case from Bottom Case.
- PROCESS 3 : Removing Assy Side Cover and Assy Side Knob
 - 1) Remove the Assy Side Knob from Bottom Case.
 - 2) Remove 2 screws (203) from Assy Side Cover.
 - 3) Remove the Assy Side Cover from Main Board.
- PROCESS 4 : Removing Connect Board
 - 1) Remove 4 screws (204) from Assy Side Cover.
 - 2) Remove the Side Cover Shield and Connect Board from Assy Side Cover.
- PROCESS 5 : Removing CD-ROM Unit Shield
 - 1) Remove 3 screws (201) for Bottom Case.
 - 2) Remove the CD-ROM Unit Shield from Bottom Case.
- PROCESS 6 : Removing Main Board
 - Remove 3 screws (201) for Bottom Case.
 - 2) Remove the Main Board Shield Top from Bottom Case.
 - 3) Remove FFC 21P from Main Board and then Cable of FFc 25P from Connector.
 - 4) Remove the Main Board from Bottom Case.
 - 5) Remove the Main Board Shield Bottom from Bottom Case.
- PROCESS 7 : Removing CD Drive Unit and Sub Board

 - Remove 4 screws (202) from Bottom Case.
 Remove 2 screws (201) from Bottom Case.
 - 3) Remove the CD Drive Unit from Bottom Case.
 - 4) Remove the Sub Board from Bottom Case.

2. ASSEMBLY

- PROCESS 1 : Setting of CD Drive Unit and Sub Board
 - Set Sub Board on the Bottom Case.
 At this setting, it is important to coincide each holes to the Bosses of Bottom Case.
 Firmly Set Cable of FFC 21P to Connector of Sub board.
 - 2) Set CD Drive Unit on the Bottom Case.
 - 3) Fix 2 screws (201).
 - 4) Fix 4 screws (202).
- PROCESS 2 : Setting of Main Board
 - 1) Set Main Board Shield Bottom on the Bottom Case.
 - 2) Firmly Set two Cables of FFC 21P and FFC 25P to each Connector of Main Board. at this setting, it is inportant to coincide each holes to the Bosses of Bottom Case.
 - 3) Set Main Board Shield Top on the Main Board.
 - 4) Fix 3 screws (201).
- PROCESS 3 : Setting of CD-ROM Unit Shield
 - Set CD-ROM Unit Shield on the CD Drive Unit. at this setting, it is inportant to coincide each holes to the Bosses of Bottom Case.
- PROCESS 4 : Setting of Connect Board
 - Set Connect Board and Side Cover Shield on the Side Cover.
 - 2) Fix 4 screws (204).
- PROCESS 5 : Setting of Assy Side Knob and Assy Side Cover
 - 1) Set Assy Side Knob on the Bottom Case.
 - 2) Set Connector of Assy Side Cover to Main Board.
 - 3) Fix 2 screws (203).
- PROCESS 6 : Setting of Top Case
 - 1) Firmly set the Top Case to Bottom Case.
 - 2) Fix 2 screws (202).
- PROCESS 7 : Screw fixing of Bottom Case
 - 1) Upset the unit.
 - 2) Fix 6 screws (201) to the Bottom Case.

MEGA-CD EUROPE

SPARE PARTS LISTS

MEGA-CD SPARE PARTS LIST FOR EUROPE

No	PARTS No.	DESCRIPTION
1	253-6437	Top Case MEGA-CD
2	610-5268	Assy Bottom Case MEGA-CD
3	610-5270	CD DRIVE UNIT (SONY KSK-1200A)
4	837-8952	IC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT
5	837-8953	IC BD MEGA-CD SUB BD EXPORT
6	839-0534	ASSY MEGA-CD CONNECT BD EXPORT

EUROPE

ACCESSORIES LIST

MEGA-CD ACCESSORIES LIST FOR EUROPE

No	PARTS No.	DESCRIPTION
	400-5122A	AC ADAPTOR AC220V/DC10V 1.2A
	400-5122B	AC ADAPTOR AC220V/DC10V 1.2A
1	400-5127	AC ADAPTOR AC240V/DC10V 1.2A
	400-5127A	AC ADAPTOR AC240V/DC10V 1.2A

EXPORT

PCB REPAIR PROCEDURE

CHANGE OF SUB-BOARD SUB-BOARD DEFECT PICTURE NOT APPEAR case 2 POWER NOT ON CHANGE OF AC-ADAPTOR AC-ADAPTOR DEFECT case 1 CHANGE OF MEGA DRIVE MEGA DRIVE DEFECT case 2 SOUND DEFECT OF MIXING CHANGE OF PLUG CORD DEFECT OF PLUG CORD case 1 N_o CHANGE OF FFC-CABLE BETWEEN MAIN-BOARD & SUB-BOARD DEFECT OF FFC-CABLE BETWEEN MAIN-BOARD & SUB-BOARD SOUND DEFECT OF MEGA-CD SIDE SOUND NOT COME OUT Yes case 3 No PICTURE APPEAR OPEN/SHUT OF DISK-TRAY CHANGE OF CD-UNIT Yes CD-UNIT DEFECT START case 2 CHANGE OF MEGA DRIVE MEGA DRIVE DEFECT case 2 CD-ROM COMMAND NOT DISPLAY CHANGE OF MAIN-BOARD MAIN-BOARD DEFECT case 1 case 1

CHART

FLOW

REPAIR

PCB

USA

SOFT & HARD CHECK MANUAL

MEGA-CD SOFT CHECK

```
CHECK CARTRIDGE - - START
              MEGA-CD INTERFACE PART
              1. BOOT ROM READ CHECK
              2. PROGRAM RAM R/W CHECK
              3. BIOS TRANSFER SYSTEM TRANSFER
              4. SUB CPU RESET CHECK
 CHECK CD -----
                COMMUNICATION CHECK
                1. COMMUNICATION FLAG R/W CHECK 2. COMMUNICASION PORT
                3. STOPWATCH CHECK
                    WORD RAM PART
                    1. 2M MODE R/W CHECK
2. 2M MODE SELECT CHECK
                    3. GRAPHIC MODE CHECK
                    4. GRAPHIC OVERWRITE MODE CHECK
                    5. GRAPHIC UNDERWRITE MODE CHECK
                    6. 1 M MODE R/W CHECK
7. 1 M MODE SWAP CHECK
                    7. 1 M MODE SWAP CHECK
8. 1 M MODE OVERWRITE MODE CHECK
                    9. 1M MODE UNDERWRITE MODE CHECK
                   10. VRAM IMAGE CHECK
                   11. WORD RAM TO VRAM DMA CHECK
                     PERIPHERAL IC
                     1. PCM WAVE MEMORY R/W CHECK
                     2. BACKUP RAM CHECK
                  CD INTERFACE PART
                  1. CD-DRIVE CONNECTION CHECK(COMMUNICATION)
                  2. TOC READ CHECK
                  CD-DATA READ CHECK
                  1. SUB CPU READ CHECK
                  2. MAIN CPU READ CHECK
                  3. PROGRAM RAM DMA CHECK
4. PCM RAM DMA CHECK
5. WORD RAM 1M MODE DMA CHECK
6. WORD RAM 2M MODE DMA CHECK
                      SOUND CHECK
                      1. CD-DA CHECK
                            END
```

MEGA-CD SOFT CHECK MANUAL

- ♦ HOW TO USE "CHECK CARTRIDGE AND "CHECK CD"
 - * CARE HAS TO BE TAKEN THAT IF THIS CHECK IS PERFORMED, THE DATA OF THE BACKUP RAM ARE ERASED OR REWRITTEN.
 - Make sure that the power is turned off beforehand and then install a Mega Drive on the MEGA-CD to be checked.
 - 2. Connect the Joypad to the Control No.1 of the Mega Drive
 - Install the check cartridge on the cartridge connector of the Mega Drive.
 - 4. Turn the switch of the Mega Drive on.
 - Checking starts when the START button of the Joypad is pressed.
 - 6. The tray opens during the checking. Install the check CD.
 - If the checking is completed, the tray opens again.
 Remove the check CD.
 - · CAUSE OF ERROR IN EACH CHECK ITEM
 - * MEGA-CD INTERFACE PART
 - 1. Boot ROM Read check

Read the boot ROM (IC4) in the MEGA-CD from the Mega Drive and check if it is in the normal conditions.

Cause of Error: Connector board (Connector pin contamination, IC defect, pattern disconnection etc.), Boot ROM defect (IC4), etc.

- If the boot ROM is EPR-14088A (Version A), it always results in error. The software itself of this boot ROM has many bugs; therefore replace it with the latest ROM.
- 2. Program RAM R/W check

Perform R/W onto the program RAM (IC5 to IC8) and check if the access to the RAM is normal.

Cause of Error: Defect of IC5 to IC8, pattern disconnection, surroundings of GA (IC2) etc.

3. BIOS transfer 4. System transfer

Transfer the data of the BIOS (collection of programs for each of the functions to have sub-CPU access to the CD drive) and the data of the system (program that has used the BIOS) from the check cartridge to the program RAM. Distinction is being made only based on what kind of dated is being transferred to the program RAM; therefore, the "2 program RAM R/W check" and the error of the above 3 and 4 occur due to the same factor in terms of hardware.

Cause of Error: Same as 2

4. Sub-CPU reset check

The MEGA-CD system is equipped with the CPU (68000 & Z80) of the Mega Drive side and the CPU (68000 (IC1)) of the MEGA-CD side. For the sake of convenience, the former is called the main CPU (or main side) and the later is called sub-CPU (or sub side). Here, try resetting from the Mega Drive side to the sub-CPU and check if a normal response is returned.

Cause of Error: IC1 defect, the surroundings of G/A (gate array IC2) etc.

* COMMUNICATION CHECK

Check if the communication between the Mega Drive side and the sub-CPU (IC1) goes well or not. The circuit of this purpose is located in the G/A (IC2); therefore, the cause of error may include G/A (IC2) and sub-CPU (IC1) etc.

Cause of Error: the surroundings of G/A(IC2), sub-CPU (IC1) etc.

Communication flag R/W check

Perform R/W on the flag (inside G/A) required for communication and check if they function properly.

2. Communication port

Access the communication port (in G/A) and check its function.

3. Stopwatch check

Check the function of the watch located in G/A.

* WORD RAM PART (IC11, IC12)

Check the functions related to the word RAM (IC11, IC12). The word RAM executes programs and performs data processing for graphic rotation etc. Causes of Error here can include the G/A (IC2) and word RAM parts.

Cause of Error: the surroundings of G/A (IC2) and word RANG (IC11, IC12), pattern disconnection between the two.

- if there are some passing items in the followings, the possibility of pattern disconnection is considered to be low.
- 1. 2M mode R/W check
- 2. 2M mode select check
- 3. Graphic mode check
- 4. Graphic overwrite mode check
- 5. Graphic underwrite mode check
- 6. 1M mode R/W check
- 7. 1M mode swap check
- 8. 1M mode overwrite mode check
- 9. 1M mode underwrite mode check
- 10. VRAM image check
- 11. Word RAM to VRAM DMA check

* PERIPHERAL IC

Check peripheral ICs. One is to check the access to the PCM RAM (IC13, 14), and another is to check the function of the backup RAM (IC10).

1. PCM wave memory R/W check

Cause of Error: the surroundings of PCM IC (IC3) and PCM RAM (IC13, 14)

2. Backup RAM check

Cause of Error: the surroundings of Backup RAM (IC10), battery (BT1), backup power control IC (IC9)

* CD INTERFACE PART

Check whether the interchange with the CD drive can be carried out properly, or whether the CD drive itself operates properly.

Cause of Error: the surroundings of G/A (Ic2), CN1, the connect -ing cable between CN1 and CD drive etc.

- 1. CD-DRIVE connection check (Communication)
- 2. TOC Read check
- 3. Sub-code read check

* CD-DATA READ CHECK

Check CD data itself read by the CD drive and data processing.

Cause of Error: the surroundings of G/A (IC2), CN1, the connect -ing cable between CN1 and the CD drive, the CD drive, CD (IC15) etc.

- 1. SUB CPU Read check
- 2. Main CPU Read check
- 3. Program RAM DMA check
- 4. PCM RAM DMA check
- 5. Word RAM 1M mode DMA check
- 6. Word RAM 2M mode DMA check

* SOUND CHECK

Actually replay the CD sound and listen to it with your ears for checking.

Cause of Error: CN3, the connecting cable between CN3 and the sub-board, the sub-board etc.

1. CD-DA check (Replay of the 14th music of the check CD)

- ERROR MESSAGE LIST
 - * MEGA-CD INTERFACE PART
 - BOOT ROM READ ERROR The read of the boot ROM (IC4) is not done normally.
 - SUB-CPU RESET ERROR The SUB-CPU (IC1) is not reset.
 - PROGRAM RAM R/W ERROR The R/W of the program RAM (IC5 to 8) is not done normally.
 - 4. BIOS TRANSFER ERROR The R/W of the program RAM (IC5 TO 8) is not done normally or the read of the boot ROM (IC4) is not done normally.
 - 5. SYSTEM TRANSFER ERROR The R/W of the program RAM (IC5 to 8) is not done normally or the read of the ROM(of Mega Drive side) of the check cartridge is not done normally.
 - SUB-CPU RELEASE RESET ERROR The SUB-CPU (IC1) reset cannot be canceled.
 - SUB-CPU NOT READY The SUB-CPU (Ic1) does not function normally.
 - * CD-INTERFACE PART
 ----The followings are the functions of the circuit in G/A (IC2).
 - COMMUNICATION FLAGS R/W ERROR
 The R/W of the communication port is not done normally
 - COMMUNICATION PORT R/W ERROR The R/W of the communication port is not done normally.
- 10. STOPWATCH MAX. TIME ERROR The stopwatch time has exceeded the upper limit value.
- 11. STOPWATCH MIN. TIME ERROR The stopwatch time is less than the lower limit value.
 - * WORD RAM PART (IC11, IC12)
- 12. WORD RAM MODE ERROR The mode of the word RAM is not switched.

- 13. WORD RAM 2M MODE MAIL R/W ERROR
 The R/W is not performed normally from the main side in the word RAM 2M (mega) mode.
- 14. WORD RAM 2M MODE M > S ERROR Switching is not performed normally from the main side to the sub side in the word RAM 2M (mega) mode.
- 15. WORD RAM 2M MODE SUB R/W ERROR
 The R/W is not performed normally from the sub side in the word RAM 2M (mega) mode.
- 16. WORD RAM 2M MODE M > S ERROR Switching is not performed normally from the sub side to the main side in the word RAM 2M (mega) mode.
- 17. GRAPHIC MODE NORMAL IMAGE ERROR
 The graphic image data of the normal mode is not created normally.
- 18. GRAPHIC MODE OVERWRITE IMAGE ERROR
 The graphic image data of the overwrite mode is not created normally.
- 19. GRAPHIC MODE UNDERWRITE IMAGE ERROR
 The graphic image data of the underwrite mode is not created normally.
- 20. WORD RAM 1M MODE MAIN R/W ERROR
 The R/W from the main side is not performed normally in the word RAM 1M (mega) mode.
- 21. WORD DRAM 1M MODE SUB R/W ERROR
 The R/W from the sub side is not performed normally in the word RAM 1M (mega) mode.
- 22. WORD DRAM 1M MODE SWAP ERROR Switching of the RAM is not performed normally in the word RAM 1M (mega) mode.
- 23. WORD DRAM 1M MODE OVERWRITE ERROR
 The overwrite mode does not operate normally in the word
 RAM 1M (mega) mode.
- 24. WORD DRAM 1M MODE UNDERWRITE ERROR
 The underwrite mode does not operate normally in the word
 RAM 1M (mega) mode.
- 25. VRAM IMAGE ERROR The VRAM image of the word RAM does not operate normally.

- 26. WORD DRAM TO VRAM DMA ERROR
 DMA from the word RAM to the VRAM is not performed normally.
 - * PERIPHERAL IC
- 27. PCM RAM R/W ERROR The R/W of the PCM RAM (IC13, IC14) cannot be done.
- 28. BACKUP RAM R/W ERROR
 The backup data is destroyed.
 (IC10 check. The first time results in error.)
- 29. BACKUP RAM R/W ERROR
 The R/W of the backup RAM (IC10) is not done normally.
 - * CD INTERFACE PART
- 30. CD-DRIVE NOT READY Critical error occurred at CD-DRIVE.
- 31. SUB-CODE READ ERROR
 The CD drive cannot read SUB-CODE (CD data).
 - * CD-DATA READ CHECK
- 32. CDC SUB-CPU READ ERROR CD-DATA cannot be read from SUB-CPU (IC1).
- 33. CDC MAIN READ ERROR CD-DATA cannot be read from the main side (mega drive side).
- 34. CDC > PROGRAM RAM DMA ERROR
 DMA is not performed normally from CDC (IC15) to the program
 RAM (IC15 to 8).
- 35. CDC -> PCM RAM DMA ERROR
 DMA is not performed normally from CDC (IC15) to the PCM
 RAM (IC14, IC15).
- 36. CDC -> WORD RAM DMA ERROR
 DMA is not performed from the CDC (IC15) to the word RAM
 (IC11, IC12).
 - * DMA (DIRECT MEMORY ACCESS)
 Data transfer shall be done directly by the hardware function without going through the CPU.
 The G/A (IC2) and the IC of the Mega Drive side have this function of the data transfer.

機础名: MEGA-CD CHECKER

seg<u>a</u>

チェッカー仕様書 第2版

機雅名

MEGA-CD チェッカー

パーツナンバー

610-0276

猶	行: C 5	S生殖技	拼 部
担 当	係 長	課 長	郁 長
	念世	(By)	電



92-4/30

機種名: MEGA-CD CHECKER

)	目次		
	1)	目次	2
	2)	概要	3
	3)	セットアップ	3
	4)	チェックフロー	3
	5)	操作手順	6
	6)	エラーメッセージ	1 2
	7)	その他 .	1 4
	8)	注意事項	1 7
		付録	1 8
	10)	改訂	2 3

2) 概要

本品は、「MEGA-CD」の量産時に於いて、ICボードの通電状態での電気的な測定(電圧 電流、周波数の測定)及び、通常動作させ不良箇所を自己診断させるファンクションチェッカーで す。

3)セットアップ

本品(MEGA-CDピン治具チェッカー:以下CDチェッカーとする)は、大まかに、メガドライブ(市販品)、CDチェッカー基板、CDチェッカー用ピン治具、CDチェッカー用テストポックス、TVモニター、コントロールパット(又は、コントロールスイッチ)、で構成されます。メガドライブは、CDチェッカー用テストポックスに収納する際は、分解し内部の基板のみを使用して下さい。また、各構成部品の詳細については、CDチェッカーリスト「610-0276」を、配線、接続については、CDチェッカー図面「610-0276」を参照して下さい。

4) チェックフロー -

チェックフロー(検査の手順)は、大まかに前半部分と後半部分の2つに分ける事ができます。まず前半部分では、電源ラインのショート、各種電圧、電流、周波数の測定、メガドライブ部からの基本的アクセス、MEGA-CD内部のCPU (SUBCPU) 及びMEGA-CDゲートアレイ (MCE) の基本的動作の簡単な信号変化のチェックなど、検査基板のファンクションチェックをするための基礎的な動作チェック及び外部からの電気的チェックを行います。また、後半部分では、MEGA-CDの持つ多種の機能をメガドライブ内部のCPU (MAINCPU) 及びSUBCPUを用い、ふたつのプログラムを同時に動作させ、より細部にわたり自己チェック(ファンクションチェック)を行います。つまり、電源ラインのショート、データ、アドレス、コントロール信号といったバスラインのショートなど、そのままファンクションチェックを行うと検査基板の破壊、CDチェッカーの破壊、制御不能状態(プログラムの暴走)といった不測の動作してしまう可能性を前半部分のチェックにより排除し、後半部分のチェックで、どのICのどのピンとか、どの抵抗が不良とかと、より細部にわたる不良箇所を特定します。

チェックフロー (ノーマルチェックモード: DIP-SW1, 2全てON)

```
POWER ON
初期設定及びイニシャライズ
パージョン表示
検査開始面
                      : チェック前半部分
ショートチェック
POWER-ONfina
                      :TR-SWのON/OFF, 電波ON, システムリセット
バスショートチェック
プログラムアクセスチェック
OS ROMペリファイチェック
コミニュケーションコマンドチェック
SUBCPUインタラアトチェック
                      : CPU、MCE:の基本的動作の信号変化
バックアップRAMチェック
                      : バックアップRAMにデータセーブ、バックアップ電圧、信号のチェック
検査基板への電源供給をOFF
バックアップチェック
                      : バックアップ電圧、信号のチェック
検査基板への電源供給をON
バックアップRAMチェック
                      : バックアップRAMのデータベリファイ
各種電圧チェック
各種周波数チェック
                      : チェック後半部分
WORD RAM IM DMA
                       : 画面を目視チェックする
WORD RAM 2M DMA
                      :画面を目視チェックする
回転画面チェック
                      : 画面を目視チェックする
プログラムアクセスチェック
                       : チェックプログラムロード
メインレジスターR/Wチェック
コミニュケーションボートR/Wチェック
システムリセットチェック
LEDポートチェック
                      : LEDが真灯
メモリアロテクトチェック
バックアップRAM R/Wチェック
PCM RAM R/Wfz77
WORD RAM R/Wf=77
                      : 1 Mモード及び 2 Mモード
1 Mモードスワップチェック
WORD RAM Z80アクセスチェック : Ver. O. B l 以降では、使用しない
ストップウオッチチェック
タイマーチェック
カラー演算チェック
グラフィック演算関係レジスタチェック
グラフィック演算チェック
CDドライブチェック
                      : TOCWみだしチェック、CDCキャシュRAMからのDMA
サウンドチェックⅠ
                       :メガドライブ拡張スロットへのサウンドアウトのチェック
サウンドチェックⅡ
                       : MEGA-CD RCAジャックからのサウンドアウトのチェック
良品または、不良品表示
検査開始画面以下を繰り返す
```

*) 但し、不良が発見された場合は、直ちに検査を中断します。

機和名: MEGA-CD CHECKER

チェックフロー (ファクトリーサイドチェックモード: DIP-SW1の5のみOFF)

```
POWER ON
初期設定及びイニシャライズ
バージョン表示
検査開始面
                     :チェック前半部分
ショートチェック
POWER-ON+177
                     : TR-SWのON/OFF、電源ON、システムリセット
バスショートチェック
アログラムアクセスチェック
OS ROMベリファイチェック
コミニュケーションコマンドチェック
                     : CPU、MCEの基本的動作の信号変化
SUBCPUインタラプトチェック
バックアップRAMチェック .
                      : パックアップRAMにデータセーブ、バックアップ電圧、信号のチェック
検査基板への電波供給をOFF
                      : パックアップ電圧、信号のチェック
バックアップチェック
検査基根への電源供給をON
バックアップRAMチェック
                      : バックアップRAMのデータベリファイ
各種電圧チェック
各種周波数チェック
                      : チェック後半部分
プログラムアクセスチェック
                      : チェックアログラムロード
メインレジスターR/Wチェック
コミニュケーションボートR/Wチェック
システムリセットチェック
LEDポートチェック
                       : LEDが点灯
メモリアロテクトチェック
バックアップRAM R/Wチェック
PCM RAM R/W+xy2
WORD RAM R/Wfzy7
                      : 1 Mモード及び 2 Mモード
1 Mモードスワップチェック
WORD RAM Z80アクセスチェック : Ver. 0.01以降では、使用しない
ストップウオッチチェック
タイマーチェック
カラー演算チェック
グラフィック演算関係レジスタチェック
グラフィック演算チェック
WORD RAM IM DMA
                      : 画園を目視チェックする
WORD RAM 2M DMA
                      : 面面を目視チェックする
回転画面チェック
                      : 画面を目視チェックする
                      : TOC説みだしチェック、CDCキャシュRAMからのDMA
CDドライブチェック
サウンドチェック1
                       :メガドライブ拡張スロットへのサウンドアウトのチェック
サウンドチェックⅡ
                      : MEGA-CD RCAジャックからのサウンドアウトのチェック
食品または、不良品表示
検査開始面面以下を繰り返す
```

*) 但し、不良が発見された場合は、直ちに検査を中断します。

24.

5)操作手順

5-1) 初期化 -----

CDチェッカーを初めて使う時や、長い間使用していなかった時、また、RAM BDを新しく使用する時等は、CDチェッカーをより安定して使用するために以下の手順に従い"初期化"をする必要があります。以下に初期化の手順を説明します。

- ① 2)セットアップの項目に従いCDチェッカーのシステムを組み上げて下さい。
- ② CDチェッカーのMAINBD上のDIP-SW2の2をOFFにして下さい(但し、残りのスイッチは全てONにする)。
- ③ CDチェッカーの電源をONにして下さい。TV画面に"パージョン表示画面"(図5-1)が表示されしばらくすると"検査開始画面"(図5-2)になります。この時、コントロールパット(コントロールスイッチは使えない)の十字キーの上を押しながらAボタンを押して下さい。
- ④ 画面は、"メニュー画面"(図5-3)に替わります。コントロールパットの上下ボタンでカーソルを上下させ、"システムの初期化"の項目に合わせAボタンを押して下さい。
- ⑤ "システムの初期化を行います。・・・・よろしいですか?"(図5-4)とメッセージが表示されます。この時、初期化を行う場合はAボタンを押して下さい。また、初期化を行わない場合はCボタンを押すことで、"メニュー画面"(図5-3)に戻りキャンセルすることができます。
- ⑤ ⑤の項目でAポタンを押すと、画面が切り替わり"アナログ部比較電圧調整・・・・"(図5-5)と表示されます。この時、CDチェッカーのMAIN BD上のVRIを左右に回し、CDチェッカー上の電圧計のLED表示が、"3.00"(±0.01)になる様に調節して下さい。
- ① Aボタンを押すと"システムの初期化が完了しました。・・・・(図5-6)"と表示されますのでメッセージに従い、CDチェッカーの電源をOFFし、DIP-SW2の2をONして下さい。以上でCDチェッカー初期化が終了しました。
- 注1) CDチェッカーは、MAIN BDに付いているRAM BDに検査データをセーブしています。システムの初期化を行うと、このデータは、全て消えてしまいます。
- 注2) ①の項目でCDチェッカーの電源をOFFする際は、まず"メニュー画面"(図5-3)に戻しその後、Cポタンを押すか、カーソルを"検査開始"の項目に合わせAポタンを押して"検査開始画面"(図5-2)に戻してから電源をOFFして下さい。

MEGA-CD チェッカー

Ver. *. **

**** MODE

MEGA-CD チェッカー

検査基板をセットして下さい

START:検査開始

上, A, B, START:強調終了

図5-1 バージョン表示画面

' 図5-2 検査開始画面

》チェック動作設定確認 ロータリースイッチ設定確認 システムの初期化 変更履歴 検査結果の総計 日報 検査開始

システムの初期化を行います。 全てのデータ及びステイタスをクリ アします。 よろしいですか?

> Aポタン: 実行 Cポタン: キャンセル

図5-3 メニュー画面

図 5 - 4

アナログ部比較電圧調整 VR1を左右に回し電圧計の表示を 3.00Vにして下さい。

Aポタン:終了

システムの初期化が完了しました。 電源をOFFした後でDipswitch2 S2をONに して下さい。

Aボタン:確認

図5-5

図 5 - 6

5-2) 檢查手順

CDチェッカーの検査には、CDチェッカーのプログラムが自動的に検査の結果の良否を判別する検査項目と、検査者がTV画面の工合や、CDチェッカーのMAIN BD上のヘッドホン端子から出力される音の良否を判別する検査項目と2つがあります。自動検査の方は、エラーが発生するとエラーが発見された項目で、直ちに検査がストップし、エラーメッセージとエラー番号がが表示されます(詳しくは、6)エラーメッセージの項を参照)。以下にノーマルチェックモード、ファクトリーサイドチェックモード、ファクトリーサイドチェックモード、ファクトリーサイドチェックモードで動かした時の検査手順を説明します。

I ノーマルチェックモードの検査手順

- ① CDチェッカーの乳源をONします(但しDIP-SWは、全てONにする)。Ver. 表示の後、 "検査開始画面"になります。
- ② "検査開始画面"になったら、ピン治具に被検査基板(MEGA-CD MAIN BD及びSUB BD)をセットし、ピン治具の上面カバーをしっかりセットした後、レバーを手前に引きます。
- ③ コントロールパットのSTARTボタンを押します。
- ④ 自動検査が進みエラーがなければ"WORD RAM 1M DMA"チェック画面になります。この画面は、32セルモード(図5-7)、40セルモード(図5-8)と自動で順次切り替わりますので、この時、画面のキャラクターの化けや欠け、色抜け、歪み等の不具合がないことを確認します。以上に問題なければ、STARTポタンを押し次の検査項目に進みます。
- ⑤ 画而は、"WORD RAM 2M DMA" チェック画面に切り替わります。④の項目と同様に画面が、32セルモード(図5-9)、40セルモード(図5-10)と自動で切り替わりますので、キャラクターの欠けや化け、色抜け、歪み等の不具合がなければ、STARTボタンを押し次の検査項目へ進みます。
- ⑤ 画面は、回転画面チェック(図5-11)になります。"写電画画"のロゴが自動的に回転し、画面に上書き、下書き、上書き、下書き・・・・と繰り返されます。この時、"写電画画"のロゴが正しく回転されているか、キャラクターの化けや欠け、色抜け、歪み等の不具合がないか、余分なゴミが画面に表示されていないかを確認します。これらを確認した後、問題がなければBボタンを押し、画面をクリアして下さい(Bボタンが押されている間は、"写電画画"のロゴの上書き下書きは行われず、回転するだけになります。Bボタンを離すとまた、上書き下書きと繰り返されます。)。この時、"写電画画"のロゴ以外の余分なゴミがないことを確認します。以上に問題がなければ、STARTボタンを押し次の検査項目に進みます。
- ① 再度自動チェックが行われ途中エラーがなければ、やがてCDドライブが回転し始め、サウンドチェック I になります。サウンドチェック I は、MEGA CDのSUB BDでつくられた、アナログ信号が、MEGA CDのMAIN BDを通り、メガドライブの拡張スロットへ出力されるサウンド信号をチェックします。サウンドチェック I は、まず、左右からMEGA CD PCM音、メガドライブFM音、CD音の順で出力されます。但し、TVモニターからは、この順番で音が出力されますが、CDチェッカーのヘッドホン端子からは、メガドライブFM音は出力されません。その後、左側からMEGA CD PCM音、メガドライブFM音、CD音が和音で出力されます。続いて、右側から同様の和音で出力されます。以上の動作中、TVモニターからの出力音とCDチェッカーのヘッドホンからの出力音に対して、音が出力されているか、ノイズや歪みがないか、音が大き過ぎたり、小さ過ぎたりしていないか、左右の音が混在していないか等を確認します。検査が終了すると自動的に次の検査に進みます。また、同時に、MEGA CDのMAIN BD上のLEDが正しく点灯されていることも合わせて検査します。
- 画而は、CD操作画而(図5-12)に切り替わりサウンドチェックⅡを行います。サウンドチェ ックΠは、MEGA-CDのSUB BD上のRCAジャックから出力されるサロンド信号をチェ ックします。まず、コントロールパットの十字キーを使い、CD操作画而上の指型のカーソルを「 ▷」の上に合わせAボタンを押します。その後、同様に指型カーソルを「▷▷」に合わせAボタン を押すと、画而上の左端の数字(CDディスクのトラックナンバー)が"02"に変わり、TVモ ニター及びヘッドホンの左右から約5秒間音が出力されます。この時、指型カーソルを「VOL UP」に合わせ音が大きくなることを確認すると同時に、音が出力されているか、ノイズや歪みが ないか、音が大き過ぎたり、小さ過ぎたりしていないか、左右の音が混在していないか等を確認し ます。また、ポリュームは、最大まで振らします。続いて、指型カーソルを「VOL DOWN」 に合わせ音が小さくなることを確認します(扱小ポリュームまで)。ポリュームを上げ下げする時 は、「VOL UP」、「VOL DOWN」に指型カーソルを合わせ、Aボタンを押したままに すれば、上げ下げすることができます。続いて、指型カーソルを「▷▷」に合わせ、トラックナン バーを"03"にし、同様にポリュームを最大から最小まで振らし、音が大きくなることと小さく なることを確認します。次に、トラックナンバーを"04"し同様に確認します。以上の検査が終 了したら指型カーソルを「□」に合わせ、ディスクドライブを停止させ、STARTボタンを押し 検査を終了します。
- ⑨ ノーマルチェックモードの検査が終了します。以上の検査項目の全てに於いて、問題がなければ被検査基板を次の行程へ進めて下さい。



図 5-7 WORD RAM 1 M DMA画面 (32セルモード)




図 5 - 8 WORD RAM 1 M DMA画面 (40セルモード)



図 5 - 9 WORD RAM 1 M DMA画面 (3 2 セルモード)




図 5 - 1 0 WORD RAM 1M DMA画面 (40セルモード)




図5-11 555401回転画面




図5-12 CD操作画面

機和名: MEGA-CD CHECKER

□ ファクトリーサイドチェックモードの検査手順

- ① CDチェッカーの電源をONします(但しDIP-SW1の5をOFFし、残りは全てONにする)。Ver. 表示の後、"検査開始画面"になります。
- ② "検査開始画面"になったら、ピン治具に被検査基板 (MEGA-CD MAIN BD及びSUBBD)をセットし、ピン治具の上面カバーをしっかりセットした後、レバーを手前に引きます。
- ③ コントロールパット(又は、コントロールスイッチ)のSTARTボタンを押します。
- ① 自動検査が進みエラーがなければ"WORD RAM 1M DMA"チェック画面になります。この画面は、32セルモード(図5-7)、40セルモード(図5-8)と自動で順次切り替わりますので、この時、画面のキャラクターの化けや欠け、色抜け、歪み等の不具合がないことを確認します。以上に問題なければ、STARTボタンを押し次の検査項目に進みます。
- ⑤ 画而は、"WORD RAM 2M DMA" チェック画面に切り替わります。④の項目と同様に画面が、32セルモード(図5-9)、40セルモード(図5-10)と自動で切り替わりますので、キャラクターの欠けや化け、色抜け、歪み等の不工合がなければ、STARTボタンを押し次の検査項目へ進みます。
- ⑥ 画面は、回転画面チェック(図5-11)になります。"写電画▲"のロゴが自動的に回転し、画面に上書き、下書き、上書き、下書き・・・と繰り返されます。この時、"写電画▲"のロゴが正しく回転されているか、キャラクターの化けや欠け、色抜け、歪み等の不実合がないか、余分なゴミが画面に表示されていないかを確認します。これらを確認した後、問題がなければBボタンを押し、画面をクリアして下さい(Bボタンが押されている間は、"写電画▲"のロゴの上書き下書きは行われず、回転するだけになります。Bボタンを離すとまた、上書き下書きと繰り返されます。)。この時、"写電画▲"のロゴ以外の余分なゴミがないことを確認します。以上に問題がなければ、STARTボタンを押し次の検査項目に進みます。
- ① CDドライブが回転し始め、サウンドチェック 1 になります。サウンドチェック 1 は、MEGA CDのSUB BDでつくられた、アナログ信号が、MEGA CDのMAIN BDを通り、メガドライブの拡張スロットへ出力されるサウンド信号をチェックします。サウンドチェック 1 は、まず、左右からMEGA CD PCM音、メガドライブFM音、CD音の順で出力されます。但し、TVモニターからは、この順番で音が出力されますが、CDチェッカーのヘッドホン端子からは、メガドライブFM音は出力されません。その後、左側からMEGA CD PCM音、メガドライブFM音、CD音が和音で出力されます。続いて、右側から同様の和音で出力されます。以上の動作中のTVモニターからの出力音とCDチェッカーのヘッドホンからの出力音に対して、音が出力されているか、ノイズや歪みがないか、音が大き過ぎたり、小さ過ぎたりしていないか、左右の音が混在していないか等を確認します。検査が終了すると自動的に次の検査に進みます。また、同時に、MEGA CDのMAIN BD上のLEDが正しく点灯されていることも合わせて検査します。
- ⑧ 続いて、サウンドチェック II を行います。サウンドチェック II は、MEGA CDのSUB BD 上のRCA ジャックから出力されるサウンド信号をチェックします。⑦の項目と同じ様に音が出力 されますから、同様に確認して下さい。サウンドチェック II が終了すると自動的に検査を終了します。
- ⑨ ファクトリサイドチェックモードの検査が終了します。以上の検査項目の全てに於いて、問題がなければ被検査基板を次の行程へ進めて下さい。

注1) コントロールスイッチを使用する時は、DIP-SW2の3をOFFして下さい。

Ⅲ ファクトリーサイドチェックモードをクイックモードで使用した時の検査手順

- ① CDチェッカーの電源をONします(但しDIP-SW1の5をOFFし、残りは全てONにする)。Ver. 表示の後、"検査開始画面"になります。
 - ② "検査開始画面"になったら、ピン治具に被検査基板 (MEGA-CD MAIN BD及びSUBBD)をセットし、ピン治具の上面カバーをしっかりセットした後、レバーを手前に引きます。
 - ③ コントロールパット(又は、コントロールスイッチ)のSTARTボタンを押します。
 - ① 自動検査が進みエラーがなければ"WORD RAM 1M DMA"チェック画面になります。この画面は、32セルモード(図5-7)、40セルモード(図5-8)と自動で順次切り替わりますので、この時、画面のキャラクターの化けや欠け、色抜け、歪み等の不具合がないことを確認します。以上に問題なければ、STARTボタンを押し次の検査項目に進みます。
 - ⑤ 画面は、回転画面チェック(図 5 1 1)になります。"写電写画"のロゴが自動的に回転し、画面に上書き、下書き、上書き、下書き・・・・と繰り返されます。この時、"写電写画"のロゴが正しく回転されているか、キャラクターの化けや欠け、色抜け、歪み等の不見合がないか、余分なゴミが画面に表示されていないかを確認します。これらを確認した後、問題がなければBボタンを押し、画面をクリアして下さい(Bボタンが押されている間は、"写電写画"のロゴの上書き下書きは行われず、回転するだけになります。Bボタンを離すとまた、上書き下書きと繰り返されます。)。この時、"写電写画"のロゴ以外の余分なゴミがないことを確認します。以上に問題がなければ、STARTボタンを押し次の検査項目に進みます。
 - ⑤ CDドライブが回転し始め、サウンドチェックIになります。サウンドチェックIは、MEGAーCDのSUB BDでつくられた、アナログ信号が、MEGAーCDのMAIN BDを通り、メガドライブの拡張スロットへ出力されるサウンド信号をチェックします。サウンドチェックIは、まず、左右からMEGAーCD PCM音、メガドライブFM音、CD音の順で出力されます。但し、TVモニターからは、この順番で音が出力されますが、CDチェッカーのヘッドホン端子からは、メガドライブFM音は、出力されません。その後、左側からMEGAーCD PCM音、メガドライブFM音、CD音が和音で出力されます。続いて、右側から同様の和音で出力されます。以上の動作中のTVモニターからの出力音とCDチェッカーのヘッドホンからの出力音に対して、音が出力されているか、ノイズや歪みがないか、音が大き過ぎたり、小さ過ぎたりしていないか、左右の音が混在していないか等を確認します。検査が終了すると自動的に次の検査に進みます。また、同時に、MEGAーCDのMAIN BD上のLEDが正しく点灯されていることも合わせて検査します。サウンドチェックIが終了すると自動的に検査を終了します。
 - ① 以上の検査項目の全てに於いて、問題がなければ被検査基板を次の行程へ進めて下さい。
- 注1) コントロールスイッチを使用する時は、DIP-SW2の3をOFFして下さい。

6) エラーメッセージ

エラーメッセージは、Level 1 Error、Level 2 Error、Level 3 Error、と大きく3つに分けることができます。また、エラーレベルの数字が大きくなるとエラーとしての危険度が高くなります。エラーが発見されると検査は、一時中断しエラーメッセージとエラー番号が表示されます。この時、Level 3 Error発見された時は、チェッカー及び被検査基板の破壊を防ぐために強制的に検査を終了します。以下に、エラー番号及びエラーメッセージを示します。

Level 3 ERROR CODE

```
300
        no used
301
        POWER SHORT ERROR
302
        POWER OFF ERROR ALL OFF
303
        POWER ON ERROR ALL OFF
304
        +5V CURRENT ERROR
305
        +9V CURRENT ERROR
306
        +5V VOLTAGE ERROR
307
        POWER OFF ERROR DC ON
```

POWER ON ERROR DC ON

309~399 no used

308

但し302,307は、 POWER OFF ERROR 、303,308は、 POWER ON ERROR と表示

Level 2 ERROR CODE

```
200
        no used
        BUS SHORT CHECK ERROR
201
        PROGRAM RAM ACCESS ERROR
202
203
        COMMUNICATION COMMAND R/W ERROR
204
        SUBCPU LEVEL 2 INTERRUPT ERROR
205
        FC SIGNAL ERROR (LEVEL 2 INTERRUPT)
206
        VPA SIGNAL ERROR (LEVEL 2 INTERRUPT)
207
        IPL SIGNAL ERROR (LEVEL 2 INTERRUPT)
208
        RES SIGNAL ERROR (RESET)
209
        FC SIGNAL ERROR (RESET)
210
        HALT SIGNAL RESET ERROR
        SUBCPU RESET ERROR
211
212
        SUBCPU RUN ERROR
213
        HALT SIGNAL ERROR (RUN)
```

214~299 no used

Level 1 ERROR CODE

100 no used
101 BOOTROM VERIFY ERROR
102 BACK UP RESET SIGNAL ERROR (ON)
103 BACK UP RESET SIGNAL ERROR (OFF)
104 BACK UP VOLTAGE ERROR (ON)
105 BATTERY VOLTAGE ERROR (ON)

```
BACK UP RAM R/W ERROR
  106
  107
          BACK UP VOLTAGE ERROR (OFF)
          BATTERY VOLTAGE ERROR (OFF)
  108
  109
          BATTERY BACK UP ERROR
  110
          VREF Lo VOLTAGE ERROR
          VREF HI VOLTAGE ERROR
  111
          BACK UP VOLTAGE ERROR
  112
  113
          BATTERY VOLTAGE ERROR
  114
         'AVcc VOLTAGE ERROR
          OFFSET VOLTAGE ERROR
  115
 116
          Vcc2 VOLTAGE ERROR
  117
          CPU CLOCK ERROR
  118
          25MHz CLOCK ERROR
  119
          CD-UNIT CLOCK ERROR
  120
          PCM CLOCK ERROR
   121
          68000 En CLOCK ERROR
  122
           DMA 1M MODE 32 ERROR
  123
          DMA 1M MODE 40 ERROR
O 124
           DMA 2M MODE 32 ERROR
O 125
           DMA 2M MODE 40 ERROR
  126
          no used
   127
          no used
  128
          no used
  129
          no used
  130
          no used
  131
          SUBCPU HALT ERROR
   132
           SUBCPU RESET ERROR
   133
           SUB PROGRAM RAM ERROR
  134
           SUB PROGRAM RAM VERIFY ERROR
© 135
           IFL2 BIT ERROR
   136
           PROTECT REGISTER R/W ERROR
   137
           HINT VECTOR ERROR
© 138
           COMMAND FLUG R/W ERROR
@ 139
           COMMAND PORT R/W ERROR
  140
           COMMUNICATION FLUG R/W ERROR
   141
           COMMUNICATION PORT R/W ERROR
   142
           RESO TIME CHECK ERROR
   143
           LED BIT R/W CHECK ERROR
   144
           WRITE PROTECT CHECK ERROR
   145
           WORDRAM 2M MAIN R/W ERROR
   146
           WORDRAM 2M SUB R/W ERROR
   147
           WORDRAM 1M M->S SWAP ERROR
   148
           WORDRAM 1M S->M SWAP ERROR
   149
           WORDRAM 1M MAIN R/W ERROR
   150
           WORDRAM 1M SUB R/W ERROR
   151
           STOP WATCH CHECK ERROR
   152
           TIMER CHECK ERROR
   153
           COLOR OPERATION CHECK ERROR
   154
           BACKUP ERROR
                                            (使用していない。)
   155
           BACKUP RAM R/W ERROR
   156
           PCM RAM CHECK ERROR
   157
           EXTRNAL RAM CHECK ERROR
                                            (使用していない。)
   158
           EXTRNAL ROM CHECK ERROR
                                            (使用していない。)
   159
           Z80 TO WORDRAM R/W ERROR
                                           (Ver. 0. 91以降では、使用しない。)
```

```
160
         GATE ARRAY RESET
  161
          CD-DRIVE READ ERROR
  162
          INSERT CHECK DISK ---
                                        (但し、Ver. O. 90以降では、INSERT "CHECK
                                         DISK" please と表示しエラーとしない。)
         CDC DATA SUB READ ERROR
  163
         CDC DATA MAIN READ ERROR
  164
  165
         CDC -> PCM DMA ERROR
         CDC -> PRG_RAM DMA ERROR
  166
         'CDC -> WORD 2M RAM DMA ERROR
  167
  168
         CDC -> WORD 1M RAM DMA ERROR
         DEVICE DISTNATION R/W ERROR
  169
  170
         CDC DMA ADDRESS R/W ERROR
  171
         PM SUB 1M UPWRITE ERROR
O 172
         PM MAIN 1M UPWRITE ERROR
         PM SUB 1M DOWNWRITE ERROR
☆ 173
© 174
         PM MAIN 1M DOWNWRITE ERROR
☆ 175
          STAMP SIZE REG. R/W ERROR
  176
          STAMP MAP REG. R/W ERROR
  177
          IMAGE VCELL REG. R/W ERROR
  178
          IMAGE START REG. R/W ERROR
  179
          IMAGE OFFSET REG. R/W ERROR
  180
          IMAGE HDOT REG. R/W ERROR
  181
          IMAGE VDOT REG. R/W ERROR
  182
         TRACE VECTOR REG. R/W ERROR
                                         (使用していない。)
         PM 2M UPWRITE ERROR
  183
                                         (使用していない。)
  184
          PM 2M DOWNWRITE ERROR
                                        (使用していない。)
  185
         VRAM IMAGE ERROR
  186
         CDC REGISTER R/W ERROR
                                       (Ver. 0.93以降で使用する)
```

187~199 no used

◎印の付いたものは、クイックモードでは、発生しない。 ☆印の付いたものは、Ver. 0.91のクイックモードでは、発生しない。

7) その他

7-1) メニュー ------

CDチェッカーは、"検査開始画面"(図5-2)表示中に、コントロールパットの上ポタンを押しながらAポタンを押すと、"メニュー画面"(図5-3)が表示されます。ここでは、メニューの各項目について説明します。

I チェック動作設定確認

CDチェッカーは、MAIN BDのディップスイッチによって検査モードや動作モードを設定する事ができます。この項目を選択するとこれらのモードを確認する事ができます。以下に各スイッチの詳細について示します。但し、●はスイッチがONであることを示します。

機和名: MEGA-CD CHECKER

Dip-Switch1 S8~S1 一覧

S8●CD部チェックオートモード

S8 CD部チェックマニュアルモード

S7●DMΛ転送データの照合を行う

S7 DMA転送データの照合を行わない

S6●DMAチェックマニュアルエンド

S6 DMAチェックオートエンド

S5●ノーマルチェックモード

S5 ファクトリーサイドチェックモード

S4●クイックチェックモードは無効

S4 クイックチェックモードを行う

S4●バックアップチェックモードは無効

S4 バックアップチェックモードを行う

S3●コマンド入力にパットを使用する

S3 コマンド入力にスイッチを使用する

S2●ステップチェック動作を行わない

S2 ステップチェック動作を行う

S1●常に [ON] 固定

: チェック後半部分を自動で行う (チェックフロー 参照)

: チェック後半部分を手動で行う (チェックフロー 診照)

:WORD RAM DMAチェックデータのベリファイを行う

:同行わない

:WORD RAM DMAチェック終了後手動操作により終了

:WORD RAM DMAチェック終了後自動に終了

: 但し、S7がOFFの時このスイッチは無効

: 5-2 1 診照

:5-2 川 参照

: 但し、S8がOFFの時このスイッチは無効

: 通常の検査項目で行う

: チェック項目を簡略化し検査時間を知くする

: 通常の検査項目で行う

: MAIN BDのバックアップデータのみをチェックする

: 但し、S8がOFF, S50Nの時は無効

: 通常の検査動作で行う

: 各検査項目ごとで検査をストップする (下キーで通常動作)

: 但し、入力にスイッチを使用する時は無効

Dip-Switch2 S8~S1 一覧

S8●常に「ON] 固定

S 7 ●常に [ON] 固定

S6●ピン治具を使用する

S5●ハードチェックモード

S5 ソフトチェックモード

S4●電源ショートチェックを行う

S4 電源ショートチェックを行わない

S3●検査データを検査症に取り込む

S2●システムの初期化をプロテクト

S2 システムの初期化をイネーブル

S 1 ●常に [ON] 固定

: 常に [ON] 固定

: 通常のチェックモード

: 電圧、周波数、信号のチェックを行わない

: ショートチェックを行う (チェックフロー参照)

:同行わない

:スイッチボードの検査データを検査毎に取り込む

S3 検査データを難源投入時に取り込む :スイッチボードの検査データを電源投入時のみに取り込む

: RAMボードの初期化を行えないようにする

: RAMボードの初期化を可能にする

Ⅱ ロータリースイッチ設定数値確認

CDチェッカーは、龍圧、性流、周波数のチェック数値をスイッチボードの数値を変える事によ り変更する事が可能です。但し、これらのスイッチの数値を変更するだけでは、検査に反映されま せんので、設定した数値を検査に対し有効にする為に、このコマンドを使います。また、設定した 数値を確認する時もこのコマンドを使用します。尚、設定数値については、別表を参照にして下さ 41.

Ⅲ システムの初期化

5-1) 初期化の項目を参照して下さい。

Ver.0.95/ 92/04/27 作成

Ⅳ 変更履歴

CDチェッカーのチェックソフトの変更履歴を表示します。このコマンドを選択すると、以下のメッセージが表示されます。

MEGA-CD チェッカー変更履歴 pl

- 91/10/8 Ver. 0. 50リリース
- 91/10/23 Ver. 0.80ヘアップ エージングチェックデータの書き込み,エ ラー番号を付けた,チェックデータのセー ブ,エラーの発生状態の表示,その他
- 91/11/5 Ver. 0.90ヘアップ 検査取り込みデータの最適化,クイックチェックモードの追加,パット操作を排除, コントロールスイッチ操作モードの追加, "チェックソフトリリース"

MEGA-CD チェッカー変更履歴 p2

- 91/11/5 Ver. 0. 91ヘアップ 全てのチェックモードから" Z80 R/ W CHECK"を外した
- 9 1/11/13 Ver. 0. 9 2 ヘアップ DMAチェック、グラフィックチェック中 にも電流電圧チェックを行うようにした, クイックチェックモードの検査もれを強化 日報作成コマンドの追加, RAMボード記 録データ 満杯時に警告, ステップチェックモードの追加, その他

MEGA-CD チェッカー変更履歴 p3

- 91/12/2 Ver. 0. 93ヘアップ チェックルーチンの見直し、その他
- 91/12/11 Ver. 0. 94ヘアップ NTSC, PALモードの自動判別を追加
- 92/ 3/9 Ver. 0. 95ヘアップ 電圧チェックルーチンの見直し、その他

V 検査結果の総計

CDチェッカーは、チェッカーMAIN BD上のRAM BDに、検査を行った全ての検査情報及び発見された不良の状態を記録しています。このコマンドを実行することでこれらの結果を調べる事ができます。

検査結果を表示する画面は、4 画面分ありコントロールパットの Λ ボタンを押す事で4 画面分を巡々に見る事ができます。また、C ボタンを押す事で元の画面戻ります。 (9-2 参照)

VI 日報

日報コマンドは、最後にこのコマンドを実行し日報用作成データをクリアした時から、次にコマンド実行するまでの検査データを調べる事ができます。例えば、朝、検査を開始する時にこのコマンドを実行し、夕方、検査を終了した時にこのコマンドを実行すれば、その日一日分の検査結果や不良の発生状態を知る事ができます。

検査結果を表示する画面は、1 画面分ですが1 画面で表示しきれない時は、コントロールパットの上下ボタンを押す事で画面が上下にスクロールします。また、Cボタンを押す事で元の画面に戻ります。

VII 検査開始

このコマンドを選択する事により"検査開始画面"(図 5-2)に戻ります。また、C ポタンを押しても同様に戻ります。

8)注意事項

- ① ディップスイッチの内容について、指示したスイッチ以外はライン上で検査をする時、変更しないで下さい
- ② スイッチボードの設定数値は、指示した数値以外に設定しないで下さい。
- ③ 上記のスイッチや数値の内容を変更する時、コネクター等を抜き差しする時などは、必ずチェッカーの電源をOFFしてから行って下さい。
- ④ 電源供給用のコネクターは、+5 Vと+9 Vがありますので逆に挿入しないように注意して下さい。

機種名: MEGA-CD CHECKER / PART No. 610-0276

9)付録 -

9-1) 散定数值 ------

MEGA-CD CHECKER SWITCH BD 設定数値一覧

	項目	設定数値	平均值	サンブル数	MAX-MIN	PP2 mean
*	VREFL	. 0.66∼0.86 V	0.75 V	65,306	0.70~0.86 V	0.80 V
*	VREFH	3.35~3.65 V	3.51 V	62,587	3.35~3.60 V	3.44 V
*	バックアップ	4.85~5.15 V	4.98 V	. 62,638	4.86~5.06 V	4.99 V
	バックアップオフ	電池電圧設定值 − 0 . 2 3 V	2.48 V	66,537	2.25~2.87 V	
*	充饥危压	2.55~3.20 V	2.73 V	64,662	2.31~3.10 V	2.32 V
*	アナログ電圧	4.65~4.90 V	4.78 V	62,544	4.70~4.88 V	4.79 V
K	アナログ分圧	1.84~2.02 V	1.93 V	64,693	1.88~2.00 V	1.94 V
K	レギュレータ	4.85~5.15 V	4.99 V	62,537	4.89~5.08 V	5.01 V
K	電池電圧	2.55~3.20 V	2.71 V	66,342	2.36~3.09 V	2.55 V
K	+5 V 粒流	0.000~0.030 A	0.032 A	106,572,108	0.027~0.090 A	0.027 A
K	+9 V 電流	0.250~1.200 A	0.608 A	106,572,007	0.250~1.200 A	0.618 A
	+5 V 覧圧	レギュレータと同様	5.00 V	106,571,983	4.88~5.08 V	
K	1 2 M	12498~12502kHz	12500kHz	62,446	12499~12500kHz	12500kHz
	2 5 M	12Mの設定値*2	24999kllz	62,369	24992~25000kllz	
K	UNIT	16933~16937kHz	16935kHz	62,162	16935~16935kHz	16935kIIz
K	PCM	6248~ 6252kHZ	6250kHz	62,055	6250~ 6250kIIZ	6250kllz
K	68000	1248~ 1252kHz	1250kHz	61,698	1250~ 1252kllz	1250kHz

注1)平均値、サンプル数、MAX-MINの値は、旧設定数値の範囲内にある値を使用

注2) バックアップオフの設定数値は、Ver. 0. 95以降のチェックROMで対応

注3) ※印のついた項目が、値を設定する必要のある項目

注4) 平均値、サンプル数、MAX-MINの値は、ES3 拡板でのデータ

機和名: MEGA-CD CHECKER

9-2) 設定数値と発生エラー

9-1)で設定した数値がどのエラーに反映されるかを以下に示します。

+5 V 電流	304	+5V CURRENT ERROR
+9V電流	305	+9V CURRENT ERROR
+5 V 紅圧	306	+5V VOLTAGE ERROR
バックアップ	104	BACK UP VOLTAGE ERROR (ON)
充電電圧	105	BATTERY VOLTAGE ERROR (ON)
バックアップオフ	107	BACK UP VOLTAGE ERROR (OFF).
寬池寬圧	108	BATTERY VOLTAGE ERROR (OFF)
VREFL	110	VREF Lo VOLTAGE ERROR
VREFH	111	VREF HI VOLTAGE ERROR
バックアップ	112	BACK UP VOLTAGE ERROR
充電電圧	113	BATTERY VOLTAGE ERROR
アナログ電圧	114	AVcc VOLTAGE ERROR
アナログ分圧	115	OFFSET VOLTAGE ERROR
レギュレータ	116	Vcc2 VOLTAGE ERROR
1 2 M	117	CPU CLOCK ERROR
2 5 M	118	25MHz CLOCK ERROR
UNIT	119	CD-UNIT CLOCK ERROR
PCM	120	PCM CLOCK ERROR
6 8 0 0 0	121	68000 En CLOCK ERROR

7-1) V 検査結果の総計で表示される各ステイタスの意味を以下に示します。

第一画面 " チェック トータル "種類別集計

CHECK TOTAL:検査を行った回数の総計 CHECK

TOTAL1:通常の検査(ハードチェックモード)を行った回数の総計

CHECK TOTAL2:ソフトチェックモードの検査を行った回数の総計

CHECK TOTAL3:バックアップチェックモードの検査を行った回数の総計

ERROR BOARD : 検査を行い不良と判定された基板の総計

ERROR BOARD1:通常の検査 (ハードチェックモード) を行い不良と判定された基板の総計

ERROR BOARD2:ソフトチェックモードの検査を行い不良と判定された拡板の総計

ERROR BOARD3:バックアップチェックモードの検査を行い不良と判定された基板の総計

GOOD BOARD : 検査を行い良品と判定された基板の総計

GOOD BOARD1 : 通常の検査 (ハードチェックモード) を行い良品と判定された基板の総計

GOOD BOARD2 : ソフトチェックモードの検査を行い良品と判定された基板の総計

GOOD BOARD3 :バックアップチェックモードの検査を行い良品と判定された基板の総計

ERROR TOTAL : 検査中に発生したERRORの総計

ERROR TOTAL1:通常の検査 (ハードチェックモード) で発生したERRORの総計

ERROR TOTAL2:ソフトチェックモードで発生したERRORの総計

ERROR TOTAL3:バックアップチェックモードで発生したERRORの総計

L1ERR TOTAL : 検査中に発生したLevel 1 ERRORの総計

L1ERR TOTAL1: 通常の検査 (ハードチェックモード) で発生したLevel 1 ERRORの総計

L1ERR TOTAL2:ソフトチェックモードで発生したLevel 1 ERRORの総計

L1ERR TOTAL3:バックアップチェックモードで発生したLevel 1 ERRORの総計

L2ERR TOTAL : 檢查中に発生したLevel 2 ERRORの総計

L2ERR TOTAL1: 通常の検査 (ハードチェックモード) で発生したLevel 2 ERRORの総計

L2ERR TOTAL2:ソフトチェックモードで発生したLevel 2 ERRORの総計

L2ERR TOTAL3:バックアップチェックモードで発生したLevel 2 ERRORの総計

L3ERR TOTAL :検査中に発生したLevel 3 ERRORの総計

L3ERR TOTAL1:通常の検査 (ハードチェックモード) で発生したLevel 3 ERRORの総計

L3ERR TOTAL2:ソフトチェックモードで発生したLevel 3 ERRORの総計

L3ERR TOTAL3:バックアップチェックモードで発生したLevel 3 ERRORの総計

???ERR TOTAL:検査中に発生した分類不能なERRORの総計

COMPEL ENDED:検査中に強制終了した回数

POWER ON CNT:チェッカーの電源をオンした回数

DATA CHANGE :スイッチボードのデータを変更した回数

VECTOR ERROR: 68000のベクターエラーが発生した回数

QUICK CHECK : 検査をクイックチェックモードで行った回数

第二画面 "Error Level 1"種類別集計

100~186 : 検査中に発生したLevellERRORの各エラー番号ごとの総計

第三画面 "Error Level 2"種類別集計

200~213 : 検査中に発生したLevel 2 ERRORの各エラー番号ごとの総計

第四画面 "Error Level 3"種類別集計

[']300~308 : 検査中に発生したLevel 3 ERRORの各エラー番号ごとの総計

9-4) チェックデータ

CDチェッカーは、RAM BDに検査データを記録しています。以下に記録データの意味とその記録番地を示します。

```
checked data save adress stack

total of 'checked' number

total of 'soft checked' number

total of 'soft checked' number

total of 'error board' number

total of 'error board of all checked' number

total of 'error board of all checked' number

total of 'error board of soft checked' number

total of 'error board of soft checked' number

total of 'good board of all checked' number

total of 'good board of soft checked' number

total of 'good board of soft checked' number

total of 'good board of soft checked' number

total of 'found error of all checked' number

total of 'found error of soft checked' number

total of 'found error of bup ram verify checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number

total of 'found error level | of soft checked' number
     0018 0800 erroltype_total
0018 0100 dt_save_add
0018 0104 total_check_s1
0018 0108 total_check_s1
0018 0100 total_check_s1
0018 0110 total_check_by
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         00824
0018 017C power_on_count
0018 0180 data_change
0018 0184 vector_errorct
0018 0188 quick_check
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                total of 'vector error' number

total of 'quick check' number

vrefl minimum voltage

vrefl aximum voltage

vrefl average count

vrefh minimum voltage

vrefh merage count

back up (power on) maximum voltage

back up (power off) minimum voltage

back up (power off) maximum voltage

charge (power on) average

charge (power on) average

charge (power on) average

contiges aximum voltage

avcc maximum voltage

avcc maximum voltage

coffset minimum voltage

coffset minimum voltage

coffset average

coffset average

coffset average

count

coffset minimum voltage

covc maximum current

       0018 0200 vrefl_min
0018 0202 vrefl_max
0018 0204 vrefl_ave
                                                                                                                                         vrefl_cnt
vrefh_min
            0018 0200
            0018 0210
                                                                                                                                         vrefh_max
vrefh_ave
vrefh_cnt
          0018 0212
          0018 0214
0018 0210
       0018 0240 charge_min
0018 0242 charge_max
0018 0244 charge_ave
0018 024C charge_ont
0018 0250 avcc_min
0018 024C charge_cm

0018 0250 avcc_min

0018 0252 avcc_max

0018 0254 avcc_ave

0018 0256 avcc_cnt

0018 0260 offset_min

0018 0264 offset_ave

0018 0264 offset_ave
       0018 0264
0018 0260
0018 0270
                                                                                                                                       cdvcc_ser
          0018 0272
0018 0274
  0018 0274 cdvcc_max
0018 0274 cdvcc_ave
0018 0275 cdvcc_cnt
0018 0280 battery_max
0018 0284 battery_ave
0018 0284 battery_cnt
0018 0290 current5y_max
0018 0290 current5y_max
0018 0294 current5y_max
0018 0294 current5y_max
0018 0204 current5y_cnt
0018 02A0 current5y_ave
0018 02A0 current9y_max
0018 02AC current9y_max
0018 02AC current9y_max
0018 02AC current9y_ave
0018 02AC current9y_cnt
0018 02C0 voltate_max
0018 02C1 voltate_max
0018 02D0 voltate_cnt
0018 02D0 fl2m_min
0018 02D0 fl2m_cnt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        : 12MMz maximum clock
: 12MMz average
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 : | ZMMx average

: | 2MMx average count

: 25MHz minimum clock

: 25MHz maximum clock

: 25MHz maximum clock

: 25MHz average

: 25MHz average count

: DFCX (CD-unit) minimum clock

: DFCX (CD-unit) maximum clock

: DFCX (CD-unit) average
            0018 0304
0018 0308
0018 0300
                                                                                                                                    f25m_cnt
dfck_min
                                                                                                                                                 dfck mar
            0018 0310 dfck_ave
```

```
| DFCE (CD-unit) average count
| PBCLE (PCM) minimum clock
| PBCLE (PCM) maximum clock
| PBCLE (PCM) average
| PBCLE (PCM) average count
| GBOOD En minimum clock
| GBOOD En maximum clock
| GBOOD En average count
| DMA IM 32 error bit minimum
| DMA IM 32 error bit maximum
| DMA IM 40 error bit minimum
| DMA IM 40 error bit maximum
| DMA IM 40 error bit maximum
| DMA IM 40 error bit maximum
| DMA 2M 32 error bit maximum
| DMA 2M 34 error bit maximum
| DMA 2M 40 error bit minimum
| DMA 2M 40 error bit maximum
| DMA 4M 40 error bit maximum
| DM
                       0018 0310 dfck_cnt

0018 0320 pcm_min

0018 0324 pcm_max

0018 0328 pcm_ave

0018 0334 pcm_cnt

0018 0335 f68e_min

0018 0336 f68e_max
                       0018 0338
0018 033C
0018 0340
0018 034C
0018 0350
0018 0354
0018 0368
                                                                                                                                                                                 f68e_max
f68e_ave
f68e_cnt
dmalm32er_min
                                                                                                                                                                                 dmalm32er_max
dmalm32er_ave
dmalm32er_cnt
                                                                                                                                                                        dsalh32er_cnt
dsalh40er_snz
dsalh40er_ave
dsalh40er_cnt
dsalh40er_snz
                          0018 0368
                       0018 036C
0018 0370
0018 037C
                       0018 0380
0018 0384
                       0018 0388
0018 0394
0018 0398
0018 0390
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DNA 2N 40 error bit maximum
DNA 2N 40 error bit average
DNA 2N 40 error bit average count
DNA 40 error b
                       0018 03A0
0018 03AC
                    0018 03C0
0018 03C2
0018 03C4
0018 03CC
                                                                                                                                                                                 tvrefh_min
tvrefh_max
                                                                                                                                                                        tyrefh_ass
tyrefh_ase
tyrefh_cnt
tback_upon_ass
tback_upon_ass
tback_upof_ass
tback_upoff_ass
tback_upoff_ass
tback_upoff_ass
tback_upoff_ass
tback_upoff_ass
tback_upoff_ass
tback_ass
tcharte_ass
tcharte_ass
tcharte_cnt
taycc_ass
taycc_ass
taycc_ass
toffeet_ain
                          0018 0300
0018 0302
0018 0304
                       0018 0394
0018 0390
0018 0360
0018 0362
0018 0364
0018 0360
                       0018 03F2
0018 03F4
0018 03FC
0018 0400
                    0018 0402
0018 0404
                    0018 040C
0018 0410
0018 0412
                                                                                                                                                                     toffset_min
toffset_max
toffset_max
toffset_cnt
tcdvcc_min
tcdvcc_max
                    0018 0414
0018 041C
                 0018 0420
0018 0422
0018 0424
0018 042C
                                                                                                                                                               tcdvcc_max
tcdvcc_ave
tcdvcc_ent
tbattery_min
tbattery_max
tbattery_cnt
tcurrent5V_min
tcurrent5V_max
tcurrent5V_ave
tcurrent5V_cnt
tcurrent5V_cnt
tcurrent5V_int
                    0018 0430
0018 0432
                    0018 0434
0018 043C
0018 0440
0018 0442 tcurrent5V_mai
0018 0444 tcurrent5V_ave
0018 0450 tcurrent5V_ave
0018 0458 tcurrent9V_min
0018 0456 tcurrent9V_mai
0018 0456 tcurrent9V_mai
0018 0457 tcurrent9V_mai
0018 0470 tcurrent9V_mai
0018 0470 tvoltate_mai
0018 0472 tvoltate_mai
0018 0474 tvoltate_mai
0018 0474 tvoltate_mai
0018 0480 tfl2=_min
0018 0480 tfl2=_min
0018 0490 tfl2=_ave
0018 0490 tfl2=_ave
0018 0490 tfl2=_cnt
0018 0490 tfl2=_ave
                    0018 0442
0018 0444
  0018 0680 day_errortype

0018 0600 day_total

0018 0604 day_error

0018 0600 day_error

0018 0600 day_error_11

0018 0610 day_error_12

0018 0614 day_error_13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : *$320
lota! of 'checked' number in a day
lota! of 'error board' number in a day
lota! of 'good board' number in a day
lota! of 'Leve! | Error' number in a day
lota! of 'Leve! 2 Error' number in a day
lota! of 'Leve! 3 Error' number in a day
```

,機種名 : MEGA-CD CHECKER

10)改訂 -

'92/3/9 第1版発行 '92/4/28 第2版発行 : ES4基板リリースによる改訂

MEGA-CD

EUROPE

PARTS SPECIFICATION


HD68HC000




ピンN	漢子名	ピントロ	, 课子名	
. 1	N/C	35	D ₁	
2	DTACK	36	ĀŠ	
3	BGACK	. 37	LDS	
4	BR	38	BG	
5	CLK	39	Vcc	
6	HALT	40	V _{SS} ′	
7	VMA	41	RES	
8	E	42	VPA	
9	BERR	43	IPL ₂	
10	N/C	44	IPL ₀	
11	FC ₂	45	FC ₁	
12	FC ₀	46	N/C	
13	Α,	47	A ₂	
14	A ₃	48	A ₅	
15	A ₄	49	Ag	
16	A ₆	50	A ₁₀	
17	Α,	51	A11	
18	Ag	52	A ₁₂	
19	N/C	53		
20	A14	54	A18	
21	A ₁₆	55	Vcc	
22	A ₁₇	56	Vss	
23	A ₁₉	57	A23	
24	A ₂₀	58	D ₁₄	
25	A ₂₁	59	D11	
26	A ₂₂	.60	Dg	
27	D ₁₅	61	D ₆	
28	D ₁₂	62	D ₃	
29	D ₁₀	63	Do	
30	D ₈	64	UDS	
31	D ₇	65	R/W	
32	D ₅	66	IPL ₁	
33	D ₄	67	A13	
34	D ₂	68	D ₁₃	

				スリーステート			
端 子 名	12 号	入力/出力	アクティブステ	パスアピトレ ーション中	ホールト中		
Address Bus	A ₁ ~A ₂₃	出力	High	Yes	Yes		
Data Bus	D ₀ ~D ₁₅	入力/出力	High	Yes	Yes		
Address Strobe	ĀS	出力	Low	Yes	No		
Read/Write	R/W	出力	Read - High Write - Low	Yes	No		
Upper and Lower Data Strobes	UDS, LDS	出力	Low	Yes	No		
Data Transfer Acknowledge	DTACK	入力	Low	No	No		
Bus Request	BR	入力	Low	No	No		
Bus Grant	BG	出力	Low	No	No		
Bus Grant Acknowledge	BGACK	入力	Low	No	No		
Interrupt Priority Level	IPLO, IPL, IPL2	入力	Low	No	No		
Bus Error	BERR	入力	Low	No	No		
Reset	RES	入力/出力	Low	No*	No.		
Halt	HALT	入力。出力	Low	No.	No.		
Enable	E	出力	High	No	No		
Valid Memory Address	VMA	出力	Low	Yes	No		
Valid Peripheral Address	VPA	入力	Low	No	No		
Function Code Output	FCo.FC1.FC2	出力	High	Yes	No		
Clock	CLK	入力	High	No	No		
Power Input	Vcc	入力	-	-	-		
Ground	V _{SS}	入力	-	-	-		

ブロックダイアグラム




2. 入出力信号



PLCC


Scale: 3/2, 单位: mm(inch)




品名 MB634120 3/5-5548

MB634120

捺印図



プラスチック・SQFP, 208ピン (FPT-208P-M01)



© 1990 FUJITSU LIMITED F208001S-2C-1

単位: mm (inches)

			Innat	Pull	Buller	Pin			Level	Pull	Buffer
Pin No	1/0	P in Name	Level	U/D	Name	140	1/0	Pin Name	Level	n\ó	Name
1	0	OCK25			OZR	2.5	-	vss			
2	0	OBRAM			OZR	27	-	VDD			
3	-	vss				28	w	BED9	CMOS	UP	HECU
4	0	OXBROM			OZR	- 25	10	BED10	CMOS	UP	HSCU
5	1	IROM	смоѕ		12C	30	N	BEDII	CMOS	UP	HBCU
6	1	ICAS0	CMOS		12C	31	10	BED12	CMOS	UP	HBCU
1	1	1 LWR	CMOS		12C	32	1/0	BED13	CMOS	UP	HECU
8	1	IUWR	CMOS		12C	33	1/0	BED14	CMOS	UP	наси
9	1	IASEL	CMOS		12C	34	1/0	BED15	CMOS	UP	няси
10	-	VDD				35	0	OERAS			OZR
11	1	1RAS2	CMOS		12C	36	0	OECAS			OZR
12	1	1CAS2	смоз		12C	37	0	OEOE			OZR
13	1	IFDC	CMOS		120	38	-	vss			
14	1	1 FRES	CMOS		12C	39	0	OEWE			OZR
15	-	vss				40	0	OORAS			O2R-
16	0	OERES			O2R	41	0	DOCAS			OZR
17	10	BEAD0	смоз	UP	HECU	42	0	3000			OZR
18	1/0	BEADI	смоз	UP	HECU	43	177	VDD			
19	10	BEAD2	смоз	UP	наси	44	0	OOWE			OZR
20	1/0	BEAD3	CMOS	UP	HECU	45	N	BOAD0	CMOS	UP	HSCU
21	10	BEAD4	смоз	UP	наси	46	100	BOAD1	CMOS	UP	HSCU
22	10	BEADS	смоз	UP	HSCU	47	100	BOAD2	CMOS	UP	HECU
23	10	BEAD6	СМОЗ	UP	наси	48	1/0	BOAD3	CNOS	UP	наси
24	10	BEAD?	смоз	UP	наси	49	1/0	BOAD4	CNOS	UP	наси
25	100	BED8	смоз	UP	наси	50	-	vss			

Pin	10	Pin Name	Input	Pull U/D	Buffer	Pin No	10	Pin Name	Level	מלע	Buffer
101	1	1417	смоѕ	UP	12CU	128	0	OVPA			O2R
02	1	1415	CMOS	UP	12CU	127	0	ORESET			O4R
03	1	1415	CMOS	UP	1200	128	0	OHALT			O4R
04	1	1414	смоѕ	UP	12CU	129	0	OCLK			OZR
05	1/0	BA13	CMOS	UP	HISCU	130	-	vss			
06	10	BA12	CMOS	UP	HSCU	131	-	VDD			74
07	-	vss				132	0	ODTACK			OZR
08	1/0	BAII	смоз	UP	HSCU	133	1	IRXW	CNOS	UP	12CU
109	1/0	BA10	CMOS	UP	HECU	134	1	IXLDS	CMOS	UP	1200
110	1/0	BA9	CMOS	UP	IISCU	135	1	IXUDS	CMOS	UP	1200
111	1/0	BA8	смоз	UP	наси	136	1	IXAS	CMOS	UP	12CU
112	10	BA7	CMOS	UP	наси	137	1/0	BD0	CMOS	UP	HSCU
113	1/0	BAS	смоз	UP	наси	138	1/0	BD1	CMOS	UP	HSCU
114	-	VDD				139	1/0	BD2	CMOS	UP	HSCU
115	1/0	BA5	СМО	UP	HSCU	140	1/0	BD3	CMOS	UP	наси
115	1/0	BA4	смоз	UP	наси	141	1/0	BD4	CMOS	UP	HECU
117	10	BA3	смоз	UP	наси	142	-	vss			
118	1/0	BA2	смо	UP	HECU	143	1/0	BD5	CMOS	UP	HSCU
119	-	vss				144	1/0	BD6	CMOS	UP	HSCU
120	10	BAI	смо	SUP	IISCU	145	1/0	BD7	CMOS	UP	HECU
121	1	1FC0	СМО	SUP	12CU	146	1/0	BD8	CMOS	UP	H&CU
122	1	IFCI	смо	SUP	1200	147	-	VDD			
123	0	OIPLO		T	OZR	148	N	BD9	СМО	SUP	HECU
124	0	OIPLI			O2R	149	1/0	BDIO	CNO	SUP	наси
125	0	O1PL2		T	O2R	150	IN	BDII	CAIO	SUP	Hacu

MAIN BOARD IC2 2/3

Pin		1	[Input	P'u I I	Name .	l Lin		L	line:		Lulier
No	-	Pin Name	CHOS	-	Hame	76	1	IDATA	CHOS	1	120
51	1/0	BOADS	CMOS	-	наси	17	1	10270	CAIO	-	120
52	100	BOADS BOAD7	CMOS	4	HECU	78	10	BDB3	CMOS	-	нас
-	10	BODS	CMOS	-	HISCU	79	-	VDD		-	
54	10	BODS	CMOS	-	Hacu	80	10	BDB2	CHOS		нас
100	10	BOD10	CMOS	-	HSCU	81	1/0	BDB1	смоя	-	HEC
56			CMOS	-	наси	82	10	BDB0	CNOS		HEC
57	1/0	BODII	CMOS	-	HSCU	83	0	оноск			029
58	100	BOD12	CMOS	-	наси	84	1	ICKSO	CMOS	-	ILC
59	1/0	BOD13	-	-	neco	85	-	vss	-	_	-
60	-	VSS	\vdash			86	1	IIRQ	CMOS	-	125
61	-		CMOS		HSCU	87	1	IDXM	CMOS		12C
62	10	BOD14			HBCU	88	1	ICDCK	CMOS	-	125
63	1/0	BOD15	CMOS	UP	O2R	19	0	OXPCM	IAZ	\vdash	OZR
64	0	OLEDR	-	-	O2R	90	1	IDTEN	CNOS		120
65	0	OLEDC	-	_	028	91	1	IWAIT	CNOS	-	120
66	0	OLATCII	-				0	OHRD			O2R
67	0	OSHFT		-	OZR	92					12C
68	0	OATT		-	OZR	93	1	OCCC.	CNOS	-	
63	0	MTGO	Chuo	-	O2R	94	0	OCDC			OZR
70	1	IWFCK	SM	_	125	. 95	0	OPROE		_	O2R
71	1	ISCOR	CMOS SM	_	125	9.6	-	vss		_	
72	-	vss				97	-	VDD		_	****
73	1	15850	CMOS SM		125	98	0	OC2LR			OZR
74	0	OEXCK			O2R	99	-1	1419	CAIOS	UP	13CU
75	1	ILRCK	CMOS SM		125	100	1	IA18	CNOS	UP	12CU
Pin Na	w	Pin Name	Input Leve I	Pull U/D	Buffer Name	Pin No	N	Pin Name	Input Level	Full U/D	Buffer Name
51	1/0	BD12	CMOS	UP	наси	176	-	vss			
52	N	BD13	CMOS	UP	наси	177	10	IVA6	смоѕ	UP	наси
153	10	BD14	CMOS	UP	наси	178	10	IVA7	CMOS	UP	HECU
154	-	vss				179	10	1VA8	CMOS	UP	H&CU
155	1/0	BD15	смоѕ	UP	нвси	180	10	IVAS	смоѕ	UP	HECU
156	1/0	BPRAG	смоѕ	UP	наси	181	10	IVAIO	CMOS	UP	наси
157	1/0	BPRA1	CMOS	-	Hacu	182	10	IVALI	CMOS	-	Hacu
			CMOS	703	HSCU	183	-	VDD			
158	_	BPRA3	CMOS	_	наси	184	10	IVA12	CMOS	UP	HECU
59			CMOS		наси	185	10	IVA13	CMOS	-	HECU
160	10	(SCHOOL PLANE)	CMOS		наси	186	1/0	1VA14	CMOS		наси
61	_		CMOS		HSCU	187	10	IVA15	CMOS	_	HBCU
62	1/0	BPRA6		_	HSCU		20	1VA16	CMOS		HSCU
63	N	BPRA7	CMOS	UP	naco	188	-		-	-	neco
64	-	VSS	\vdash	-			-	vss		-	1200
65	-	VDD	_			190	1	1VA17	CMOS	_	
66	10	BPRAS	CMOS	UP	HSCU	191	_	BVD0	CMOS	-	HSCU
167	0	OPRRAS	_	-	OZR	192	_	BVDI	CMOS	-	HSCU
168	0	OPRCAS	_	-	O2R	193	_	BVD2	CMOS	_	HSCU
169	0	OPRUWE	_		O2R	194	_	BVD3	CMOS	_	HECU
170	0	OPRLWE	_		O2R	195		BAD1	CMOS	_	HSCU
171	10	IVAL	CMOS	-	HSCU	196		BVDS	CMOS		HSCU
72	1/0	IVA2	CMOS	UP	HBCU	197		BVD6	CMOS	_	наси
173	1/0	1VA3	CMOS	UP	H8CU	198	10	BVD7	CMOS	UP	HSCU
74	1/0	1VA4	CMOS	UP	HSCU	199	10	BVD8	CAIOS	UP	HECU
175	1/0	IVAS	CMOS	UP	HSCU	200	-	vss			
Pin Na	10	Pin Name	Input	Pull U/D	Buffer	Pin No	10	Pin Name	Input	576	Buller
101	-	VDD				205	10	BVD12	смоз	UP	HECU
4000		BVD9	CMOS	UP	HSCU	206	1/0	BVD13	CMOS	UP	HECU
202	10			- C. C.			-		_		
202	10	BVDIO	CMOS	UP	HSCU	207	N	BVD14	CMOS	UP	HECU

SM :シュ(ットトリカ UP : PULL-UP 証状付 DOWN: PULL-DOWN 抵抗付

FUJITSU GA(YがCA側) ピン機能説明 315-5548 メインCPU側肉管の入出がし

IROM メイン側1 CPUが、多0~3FFFFをアクセスした暗入力される (メイン側1 CPUにカートリッジが、東川さっている時は、多4の0000~多43FFF

IROM, IRAS2, IFDC共通のメル側CFUのリード時に入力とれる信号

IUWR,ILWR IROM, IRAS 2, IFDd 共通のメル側CPUのラ仆時に なかされる信号

IRAS2 IASEL, ICAS2と組み合わせて利用される
IASEL 4MD-RAMEP1セスを作う時、IRAS2→IASEL→ICAS2の
ICAS2 川原に入力される

IFDC GA内部のレジスタをアクセスする時に入力される信号

IFRES GAをパワーオレリセットする時に入かとれる信号

VA17~1 メイン側CPUからのアドレス線入力信号

VD15~ダ メイン側CPUからのデータ線入出力信号

OXBROM メイン側 CPUか、 \$ ダー/FFFFをリード した時 訳力される 尚、 \$ 72 番地をリード した場合のみ XBROMは、別かされない 代わりに VÐ/5ーダに メインCPU側 ダイ/2006番地の内容か、 出力される IXAS,

11つ"CPU則計) IA/7~14, BUBA13~1 か、有効である事を示す入力信号

ZUUXI

サプCPU側はり G/Aに対して、データ銀 BD15~8か、有効で 招時 入力される入力信号

IXLDS

サブCPU側より GA に対して、データ線 BÐ7~必が、有効である時 入力される 入力信号

IRXW

サブCPU側が、BD15~ダにデータを出力している時 Lowとなって入力される入力信号

IFCØ~1

サブCPU側が、INTACKの状態の時H,Hとなる 入力信号

IA17~14, BA13~1

リブCPU側1からのアドレス線の入力信号、 GA内部より、PCMに対して、DMA制作を行う時のみ BAI3~1は、出力状態、となる

B D 15~0

サブCPU側からのデータ線 入出力信号

OCLK

サブCPU側に対して出力される CLOCK出力信号(12.51)

OHALT

サブCPUに対して HALTをからいい、G/A 計出力される出力信号

ORESET

サブCPUに対して RESETとかいる時、GAより出力される 出力信号(RESET時日、IMLTも同時に出力される

ODTACK

サブCPUがリード/ライトの以能で、データか、有効となるタイミングにいる事と表す出力信息

CIPL2~Ø

サブCPUに対してインタラフットを深りされる時はかされる信号

- 1/P A

ハトロノつにはか 自初れいはい 中上いに一によ

ソイン及びサブ側で使用出来るZM-RAMの入出力ビン

EVEN側 D-RAM

OEDE, CECAS EVEN便1の1M-DRAMに対してアクセスの時、 OEDES→OECASの順で出力される信号

OECAS → OERAS かりの場合は、リフレッシュ文表す

OEOE, OEWE EVEN側に対してアクセス時に出力される信号

EVEN側 DRAM カリード時、OEOEを出力 (LOW出力)

ラ 仆 時 、OEWE & 出力 (//)

BEAD 7~8

EVEN便IDRAMに対してアクセス時.

OEMS, OE(ASに対応するアドレス値も出力する

リフレッシュ時は、不定


アクセスに 火要なアドレス値の出力後、

BEAD7~ダは、データの入出力用バスになる.

BED 15 ~ 8

EVEN側 DMM アクヒス時

BED15~8 は、データの入出も用バスになる




米の状態は、EVENとODDのRAMが、ソインCPUに有って、(2MIT-Fの状態) メインCPUが、ODD側をアクセスしている時に出る信号パターン


注 ODD 側 D.RAM。場合も同樣.

サブCPU側PCM,CDCの入出力ピン

OPCM、OCDC PCM音源、CDC4...7でに対してのアクセス時に出する。



(1) HTCPUITS 4MRAM, PCM, CDC 10P1EZ



(2) サブCPUによるライトと DMAによる PCMへのライト

CDCチップに関する入れも這思

IIIT CDC イッフェン 出力され、GA内に取り込まれる人力信号 CDC 伊リナリ、処理の終ア、エラーの発生時に出力される

IDTEN CDC4,7°より出力され GA内に取り込まれる入り信息 CDC供りかり、エラー補正のかかれて、9か出力形になった時、 出力される。


IWAIT CDC か、7°を1 出力とれ GA内に取り込まれて入力信号。 CDC 側1を1、IDTENか、LOWの時に、データ出力しディの時、HIGHにか3

OCK 25 25 MHZ n 出力信号

OC2LR CDDからのデータが、音声の時 ILRCKの信号を出力する CDDからの 、CD-ROMの時IC2POの信号を出力する

OCDC サプCPUによるCDCへのアクセス、スは、CDCへのDMAの時出力される信号

CHRD IDTENが、LOW状態で IWAITが、HIGHの時、ASの立ち下りを受けてのHRDは、Lowでは、カするのHRDか Lowにいると BPRAをへがのかってに CDC 4つでからで、タかいにおされる、G/Aは、サブCPUのIASの立ち下りでIWAITをサンプリングして、IWAITか HIGHの時、OHRDにLowを 気りてCDCは、BPRA8~必のがスに、データを出力する。




サフ·CPU側 4M-DRAM の入出力とン

OPRFAS,OFRCAS 4M-DRAMに対してアクセスの時
OPRRAS→OPRCASの順で出力される信号
OPRCAS→OPR RASの順の場合は、リフレッシュを表す。

OPROE.OPRUWE 4M-DRAM, PCM, CDCに対してアクセス時に出かれ、OPRLWE CPROEは、対称よりデータを読み出す時 Lowを出力OPRUWEは、対称にデータBD15~8を書き込む時、Lowを出OPRLWEは、 1 BD7~10 1

- BPRA8~Ø (1) 4M-DRAMに対してアクセス時
 OPRAS, OPCASに対応するアドレス値を出力する。
 4M-DRAMに対してリフレッシュ時不定
 ・アクセスに必要なアドレス値の出力後、
 BPRA8~Øは、入力状態となる。
 - (2) BPRA8~ダか、入力の時 OHRDが、LONVとなると CDCより、BPRA8~ダのバスにデータが出力される



CDD 子, 7111 以下多入出力信息

IWFCK, ISCOR

CDD(CDF317") より出かされ、G/A内でサブコードを 受信する為に入力される信号

ILRCK, IDATA ICZPO CDD より出力される。 ADPCM 信号 又は、CD-ROMのシリアルデータを複調するための 入力信号

IDXM

上記のILRCK,IDATA,IC2POの内容が、. 音声なのか、データなのかを表す、HiGHでデータ Lowならミュージックを意味する、この信号の状態か、 HiGHの版 IC2POの信号をOC2LRに出力さる Lowの時 ILRCKの信号をOC2LR 、

IIRa

CDDのワンチップマイコンより出力される。通信リクェスト信号の入力端子

ICDCK

CDD のワンチ、フィマイコンよりが力される通信データ用の同期信号の入り端子

OHCCK

CDDのワンキップマイコンへ送る通信データ用の同期信号の出力が示

6-0B3~0

CDDのワンチップマイコンと通信する4luitの入出力端子

OEXCK

CDD側に出力するクロック端子

その他の入出力端于

ICK 50

50MHZの入力端子

OLEDR


LED 点火燈の鳥のコントロール出力


OLEDG

OLATCH OSHFT サンヨーのDAに送出する

滅衰量の値でシリアルに送出される.

OATT 出力端子





コントロールデータは、4ビットのパラレルバスをつかいます。このバスは、オープンドレインでワイアードオアし、双方向で使います。

プルアップ抵抗は、 CD-ROM側に1 ΚΩ程度(後日検討)をつけます。

通信ポートは、4ビットのパラレル信号をデータバス(DBUS)として、双方向通信をします。通信は、13.3 mSECのタイミングで毎回行い、5BYTE-(10NIBLE)のデータをCDからHOSTへ及びHOSTからCDに送ります。信号のタイミングは、FIG.4に示すとおりです。

まずホスト側がCDからのIRQを認識し、HSCKを送り、CDがHSCKを認識するとDBUS上で1ニブルをおくり、CDCKをLOWにします。次のデータも同様にHSCKを送つて行い5パイトが終了すると、今度はHOST側からHSCKとデータをほぼ同時にCD側に送り、CDはHSCKを認識するとデータを読み込み、その後CDCKを送ります。ホスト側は、CDCKがLOWになったのを認識して、HSCKをHIにします。

尚、同期信号の13.3mSECは、CD再生中でないときはメカコンの内部タイマーにより発生させます。

コネクターは、特に指定がなければニチアツのPIIコネクター (ピッチ 2 nm)、

10ピンを使用したい。ピン配置は、FIG.5に示すとおりです。 電源は+8~+12Vとし、専用の3ピンコネクターを付けます。





Fig. 4-- (a)




	コ	÷クタ ·1	1	コネクタ 2			
1	B L C K.	ピットクロック・	ļ	CDCK	CDメカコンクロック		
2	NTAD	シリアルデータ	. 2	носк	ホストCPUクロック		
3	LRCK	左右は別クロック	3	GND	· <u></u>		
4	C2PO	エラーフラグ゛	4	DBO	データバス 0		
5	SCOR	サブコードシンク	5	DB 1	データバス 1		
6	SBSO	サプコードデータ・ (6	DB 2	データバス 2		
7	WFCK	フレームクロック	7	DB3	データバス3		
8	EXCK	読み出しロック	8	IRQ	1 R Q リクエスト		
9	GŅD		9	SCND	CD-4- 7)- 735/ 5		
10	1 6 M H z	DF用クロック	10	RESET	CDハードリセット		


<u>Fig.5</u> -4 -

端子接続図

(上面図)



BLOCK DIAGRAM




如子名	入品刀	. 217
A 1 2	1	
A 1 1	I	
A10 .	I	
A 9	I	マイクロコンピュータから入力されるアドレス信号
A 3	I	577 (1997)
A7	-1	0
A 6	I	
A 5	I	
A 4	I	
A 3 .	I	
A 2	Ι.	₽
A 1	1	8g 10
A 0	1	**
D 7	1/0	
D 6	1/0	
D 5	1/0	
D.;	1/0	マイクロコンピューチとの間のデータバス信号
D3	1/0	Bu Shari sa centerarista - su stellarati servisi _{il ti} ri ulterrottrista.
D 2	1/0	
Dl	1/0	
D O	1/0	
CSB	1	マイクロコンピュータから入力されるチップセレクト信号
RDB	I	マイクロコンピュータから入力されるリード信号
WRB	I	マイクロコンピュータから入力されるライト语号
RAMAD7	1/0	
RAMAD6	1/0	Pseudo SRAMとの復枝時は、SRAMとの間の下位
RAMAD5	1/0	フドレス/データのマルチブレクス信号であり、MROM
RAMAD4	1/0	との技技時は、MROMからのデータ入力は号となる。
RAMADS	1/0	また、SRAUとの技及時は、SRAMとの間のデータ・
RAMAD 2	1/0	パス信号となる。
RAMADI	1/0	
RAMADO	1/0	

似于名	入出力	tste
RESETB	1	リセット信号
XIN	I	水晶温勤子の外付け続子
TOUT	0	ス 1 11へは、直接クロックの入力が可能
TEST1 .	1	テスト信号入力以子であり、通常の使用時には"L"固定
TEST2	1	但し、TEST2級子はMROM又は、SRAM使用時に
TESTS	1	"11" 周定
vcc	-	電視似子
GND	-	グランド以子

似于る	入出力	10: TI	ì
RAMA14	0		i
RAMAIS	0		١
RAMA12	0	SRAMAMROMの上位アドレス信号	
RAMAII.	0	*	
RAMAIO	0	. e	١
RAMA9 .	0		I
RAHA8	0		1
RAMA7	0		٦
RAMA6	0		1
RAMA5	0	SRAMAMROMの下位アドレス信号	
RAMA4	0	€	
RAMAS	0		
RAMA 2	0		1
RAMAI	0	<u>.</u>	
RAMAO	0	(4)	
RAMAI	0	MROMの近下位のアドレス信号	1
RAMC 2 B	0	上位32XバイトのSRAMをMROMセレクトはそ	1
RAMCIB	0	下位32KパイトのSRAMをMROMセレクト信号	1
RAMWES	1 0	Pseudo SRAM&SRAMOSTICE	1
RAMOEB	0	Pseudo SRAM&SRAM&MROMOU-FES	i
DAC7	0		1
DAC6	0	パラレルDACへ出力"R"データ/"L"データの	1
DACS	. 0	マルチブレクスほそ	1
DAC4	0	20 102 10	
DACS	0		
SHL	0	DAC7-DAC3の"L"データSassie/Hold@キ	1
SHR	0	DAC7-DAC30 "R" 7-9 Soople/HoldE4	1
DAC7R	0	DAC7の出力をSHRでサンブルホールドした信号	1
DAC7L	0	DAC7の出力をSHしでサンブルホールドした信号	1
WCLKI	0	シリアルDACへ出力するワードクロックは号	1
LRCLK	0	シリアルロACへ出力するレスクロック信号	1
DATA	0	シリアルDACへ出力するデジタルホーディオデータほそ	1
BCLK	0	シリアルDACへ出力するピットクロック信号	1

(注) シリアルDACとのI/Fは、MSBファーストのモードで行います




VIB3790

ブラスチック・SOP, 16ピン




(FPT-16P-M06)





(FPT-16P-M06)


プラスチック・SOP、16ピン (FPT・16P・M03)



West? Vests







0 201 0061
0 201 0061
0 201 0061
0 901 0741
0 181 0071

MAX.
0 681 0771

M (2 : mm (unches)


■ 端子機能説明


日子	2 5			14		
16 P	20P	结子记号	1/0	枫 錠 豉 明		
1	1	(NC)	-	間執状態の未接段端子です。		
1	2	V	1	1 次環点接接法子です。		
24	3, 4	Vart	0	批力環圧供給接手です。(比力電流値の範囲 la. , \$ 200m A)		
5	5	Vaar,	1/0	2次環心接続端子です。 電話項店が検出項匠(以下V.sa)以上のときに、定項匠方式で2次環池を充 項します。		
•	6, 7	(NC)	-	間粒状態の未接接端子です。		
6	8	ALARAII	0	1 次環池アラームは月用のオープン・コレクタ形式出力端子です。 環原環圧がV、。以上のとき、1 次電池電圧を監視します。環原電圧がV、、 以下では、監視を行いません。また、Vassaが2.65V以下では、出力電圧は、 "L"レベルとなります。		
1	9	ALARM2	0	1 次電池アラーム原写用のオープン・コレクタ形式出力端子です。 電影環形がV・・。以上のとき、1 次電池電圧を監視します。環界電圧がV・・。 以下では、監視を行いません。また、Voor・か2.37 V以下では、出力電圧は、 "し"レベルとなります。		
1	10	GND	-			
,	11	RESET	0	リセットは可比力は下です。 電点項目がV.。以下になると、"H"レベルを出力します。 SRAMの電点項目が現場項間以下のときは、SRAMのでEまたはでSを直接 制御して書込み禁止とし、ノモリデータを保護します。		
10	12	RESET	0	リセット信号の反転的力端子です。		
11	13	C,	-	リセットパルス値段定路下です。 この端子とGND間に、コンデンサを接続してパルス幅を設定します。		
•	14, 15	(NC)	-	開放状態の未接視路子です。		
12	16	Vacuat	t	電差電圧レベル検出用コンパレータ人力降下です。 使用方法は、(電アプリケーション)をご参照ください。		
13,14	17, 18	٧,,	1	人力項E竣子(SV)です。		
15	19	(NC)	•	間後状態の未接続挨了です。		
16	20	CONTROL	1	出力糾弾用端子です。 使用方法は、(電アプリケーション) をご覧照ください。		




ブラスチック ZIP N.C. 109 VO10 1104 1012 1013 WO14 1015 NO5 101 Vcc 103 vos VO6 VCC LW A0 A2 A4 N.C. Vss A6 N.C. CAS 107 N.C.
UW
RAS
A1
A3
Vcc
N.C.
A5
A7
OE


1016 ピン接続図







SOP28ピン外形図 (SOP28-P-450)





ピン配置表





タイプI:入力ピンO:出力ピンB:双方向ピンP:電源ピンN C:接続せず

(住) V。。、V。。は、オーブンにせず 必ず電源、GNDに接続して下さ












ブロック図



MB8464A






プラスチック・SOP, 28ピン



(FPT-28P-M02)



SUB BOARD IC1 1/1


LC7883M

ロピンレイアウト

國端子說明

\ \\o	PIN name	1/0	FUNCTION
ì	CHIOUT	0	DACCH-1 出力端子
2	V re (11	R	基準電圧"H"入力端子
3	YADD	į.	アナログ系電源場子
.1	DVDU	Р	ディジタル系電源端子
5	BCLK	1	ビットクロック端子
	DATA	1	ディジタルオーディオデータ入力端子 MSB側よりビットシリアルで入力
7	LRCK	1	LRクロック入力端子 LRCK="H" CIII LRCK="L" CH2
8	TEST	1	テスト端子 (通常"L")
9	ATT	1	アッテネートデータ入力端子 LSB側よりビットシリアルで入力
10	SHIFT	1	アッテネートデータ転送クロック入力端子
11	LATCH	1	アッテネートデータラッチクロック入力端子
12	INITB	1	初期化信号入力端子 (通常"耳")

	ved	1/2	1. 7
	1	1	X




CHIOUT	1	21	CIIZOUT
Vrell	2	27	YrefL
AYDD	3	26	YCZD
DYDD	:	25	IOUT
BCLK	5	21	717
DATA	6	23	CLKOUT
LRCK	:	22	DCZD
TEST	2	21	TEST
ATT	3	20	TEST
SHIFT	10	11	MODE
LATCH	11	11	SOCI
INITB	12	11	SOC:
TEST	13	16	D/X
EMPII 2	11	15	EMPHI

PIN No	PIN name	170	FUNCTION		
13	TEST	1	テスト端子 (通常"し")		
1.1	EMPH2	1			
15	EMPHI	1	ディエンファシス設定電子	ディエンファシス設定場子	
16	DVX	ı	倍速/標準速切替端子·		
17	SOC2	1	1 d	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	
18	SOC1	1	入力ソース選択端子	(PULL	DOIL'S
19	MODE	1	動作モード設定端子	(PULL	DO#.Y.)
20	TEST	1	I AN 7 / 7		
21	TEST	1	・テスト編子 (通常"L") (PULL L		DOUZ.)
22 .	DC:\D	p	ディジタル系GND欄子		
23	CLKOUT	0	クロック出力端子 392Fs : 1 / 2 X 384Fs. 448Fs. 512Fs : 1 / 4 X		
2-1	XIX	1	水晶発展子入力端子		
25	XOUT	O	水品类版子出力端子		
26	AGND	P	アナログ系GND端子		
27	VrefL	R	基準電圧" L "入力端子		
28	CHIZOUT	0	DAC CII-2 出力端子		

1 :INPUT PIN 0 :OUTPUT PIN

P : POWER PIN

R : REFERENCE VOLTAGE PIN





MFP-28

(375mil)

CMOS LSI

7881M-ディジタルオーディオ用 16ビットDAコンバータ







概子以明

ショラ	8 #	雑能・動作の説明				
1	CH1 OUT	CH1 出力属子				
2	VrefH1	高雄驾任"H"入力领子1(動作説明 参照)				
3	VrefH2	基準基圧"H"人力填子?(動作設明 参照)				
4	VDO	電源電圧補子 +5V				
5	WCLK2	ワードクロック人力属子? 「F="H*レベルの時、WCLK?を"L"レベルにする必要がある。 「F="L"レベルの時、WCLK?の立下りを使い、ディジタルオーディオデータのCH!データをラッチする内部ほ号を作っている。				
6	LRCK	LRクロック人力選子 入力ディジタルオーディオデータのCH1、CH2を示す。 LRCK="H"レベルの例 CH1 LRCK="L"レベルの例 CH2 に対応する。				
7	WCLK1	ワードクロック人力調子 1 IF = "H"レベルの時、WCLK1の立下リを使いCH1、CH2 両チャネルのデータをラッチする 内部信号を作っている。 IF = "L"レベルの時、WCLK1の立下リを使いディジタルオーディオデータのCH2 データを ラッチする内部信号を作っている。				
8	DATA	ディジタルオーディオデータ入力棋子 IF = "H"レベルの例、MSB関からピットシリアルで入力される。 IF = "L"レベルの例、LSB関からピットシリアルで入力される。				
9	BCLK	ビットクロック碼子 ディジタルオーディオデータをピットシリアルにLSI内部に終み込むためのクロック、及U PWMDACのクロックである。				
10	Vpp	電源電圧碼子 +5∨				
11	TSTOUT	テスト用出力減子 造常は、オーブンにしておく。				
12	TSTI	テスト用人力補子				
13	TST2	造木はGNDに接続すること。				
14	IF.	インターフェイス切替属子 ディジタルオーディオデータの入力形式が、 IF="H"レベルの明MSBファースト ・IF="L"レベルの明LSBファースト になる。				
15	GND	GND碼子				
16	VrelL1	基律程圧"L"人力填子1(動作設明 参照)				
17	GND	GND稿子				
18	VrefL2	事得驾圧"L"人力领子? (動作説明 参照)				
19	NC	NO CONNECTION				
20	CH2 OUT	CH? 出力嗎子				

μPC844

鑑子接頭 (Top View)





SUB BOARD IC3, 4, 5 1/1

EUROPE

PARTS LIST OF PCB

PART NO. : 837-8952 2
DESCRIPTION : IC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT

		0
LINE LOCATE 1.00 PCB 2.00 LED 3.00 LD1 4.00 LD2 5.00 IC1 6.00 IC1 7.00 IC1 8.00 IC2 9.00 IC3 10.00 IC4 11.00 IC4 12.00 IC5 13.00 IC6 14.00 IC7 15.00 IC7 16 00 IC8 1 JO IC8 1 JO IC8 1 JO IC8 1 JO IC1 20.00 IC10 21.00 IC11 22.00 IC11 23.00 IC12 24.00 IC12 25.00 IC12 26.00 IC13 27.00 IC14 28.00 IC14 29.00 IC15 30.00 IC15 31.00 IC16 32.00 IC17 34.00 TR1 3 O TR2 36.00 BT 37.00 BT 38.00 LD1 39.00 LD2 40.00 OSC 41.00 FB1 42.00 FB2 43.00 FB3 44.00 FB4 45.00 FB6 47.00 FB7 48.00 FB8 49.00 FB9 50.00 FB10 51.00 FB11 52.00 FB12 53.00 FB13 54.00 FB13	DNO OR PART NO. 1	IC TC511664Z-80 ZIP IC TC511664BZ-80 ZIP IC TC511664BZ-80 ZIP IC 74HC245 SOP IC TC51832FL-10 SOP IC HM65256BLFP-10 SOP IC HM65256BLFP-10 SOP IC MB74HC86 SOP IC TC74HC86 SOP IC TC74HC86 SOP IC LC8951 QFP IC MB8464A-80 SOP 28P IC MB8464A-80 SOP 28P IC MB8464A-90 SOP 28P IC MB8464A-90 SOP 28P IC MB8464IOLL PF-G-BND IC 74VHC74 SOP IC 74VHC74 SOP XSTR 2SC1623 L57 CHIP XSTR 2SC1623 L57 CHIP XSTR 2SC1623 L57 CHIP BATTERY AL2032-HC1 BATTERY ML2016-HS1 LED GL5FR44 RED LED GL5F
55.00 FB15	121 270-5054	LINE FILTER RING TYPE 3T LINE FILTER RING TYPE
56.00 FB16	120 270-5029	DIRE TIDIER KING THE

PART NO. : 837-8952

DESCRIPTION : IC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT

NE LOCATE DNO OR PART NO. DESCRIPTION 57.00 FB18			1000000 EN 120200 A		DECORIDATION
\$8.00 PB18		LOCATE			DESCRIPTION
123					
\$6.00 EM2					
81.00 EN3				전성도 많이 걸었다면 내용된	
124					
83.00 CN1					
64.00 CN1					
124 4212-5335-25					
66.00 CM1					
67.00 CM3				212-5337-25	CONN FFC IMSA-9603S-25F
125 3 212-5325-21 CONN FFC ILEM 21S-1					
70.00 CN3					
71.00 CN3 72.00 R1 72.00 R1 72.00 R1 72.00 R1 72.00 R2 126 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5% 75.00 R4 75.00 R4 126 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5% 75.00 R4 76.00 R5 127 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5% 76.00 R5 128 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5% 76.00 R5 129 476-22361-J-10 RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5% 77.00 R6 128 476-22472-J-10 RES CHIP 2.7KOHM 1/10W 5% 78.00 R7 129 476-2361-J-10 RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5% 78.00 R7 129 476-2361-J-10 RES CHIP 3.2KOHM 1/10W 5% 78.00 R7 129 476-2361-J-10 RES CHIP 160 OHM 1/10W 5% 78.00 R9 910 NOT USED NOT USED NOT USED 80.00 R9 81.00 R10 910 NOT USED NOT USED NOT USED 82.00 R11 910 NOT USED NOT USED 83.00 R12 130 479-5005-0000 RES CHIP 0.0HM 1/10W 2125 84.00 C1 131 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 87.00 C4 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C6 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 133 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 100					
72.00 R1				212-5334-21	
74.00 R3					
74.00 R3 75.00 R4 126 476-2472-J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5% 76.00 R5 127 478-2222-J-10 RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5% 77.00 R8 128 478-2181-J-10 RES CHIP 160 OHM 1/10W 5% 78.00 R7 129 478-2361-J-10 RES CHIP 160 OHM 1/10W 5% 78.00 R7 129 478-2361-J-10 RES CHIP 160 OHM 1/10W 5% R80.00 R9 910 NOT USED NOT USED NOT USED R81.00 R10 81.00 R10 82.00 R11 910 NOT USED NOT USED NOT USED R83.00 R12 130 479-5005-0000 RES CHIP 0 OHM 1/10W 2125 R4.00 C1 131 151-0326 CAP CER CP 1000PF 50V K B 2125 R5.00 C2 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R8.00 C5 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C6 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 R9.00 C12 R9.00 C13 R9.00 C14 R9.00 C13 R9.00 C15 R9.00 C16 R9.00 C19 R9.00 C16 R9.00 C10			126	476-2472-J-10	
75.00 R4 76.00 R5 76.00 R5 127 476-2222J-10 RES CHIP 4.7KOHM 1/10W 5% 77.00 R6 128 476-2281-J-10 RES CHIP 1.0KOHM 1/10W 5% 78.00 R7 129 476-2361-J-10 RES CHIP 360 OHM 1/10W 5% 78.00 R8 910 NOT USED NOT USED NOT USED 81.00 R10 910 NOT USED NOT USED NOT USED 82.00 R11 910 NOT USED NOT USED NOT USED 83.00 R12 130 479-5005-0000 RES CHIP 0 OHM 1/10W 2125 84.00 C1 131 151-0326 CAP CER CP 1000PF 50V K B 2125 85.00 C2 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 88.00 C5 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C6 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C6 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C1 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C1 100.0			126	476-2472-J-10	
76.00 R5 127 476-2222-J-10 RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5% 77.00 R8 129 476-2361-J-10 RES CHIP 160 OHM 1/10W 5% 79.00 R8 910 NOT USED NOT USED 80.00 R9 910 NOT USED NOT USED 81.00 R10 910 NOT USED NOT USED 82.00 R11 910 NOT USED NOT USED 83.00 R12 130 479-5005-0000 RES CHIP 0 OIM 1/10W 2125 84.00 C1 131 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 86.00 C3 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 88.00 C5 132 151-0285 CAP CER CP <td></td> <td></td> <td>126</td> <td>476-2472-J-10</td> <td></td>			126	476-2472-J-10	
77.00 R6 78.00 R7 78.00 R7 129 476-2361-J-10 RES CHIP 160 OHM 1/10W 5% 79.00 R8 910 NOT USED NOT USED NOT USED 80.00 R9 910 NOT USED NOT USED NOT USED 82.00 R11 83.00 R12 130 479-5005-0000 RES CHIP 0 OHM 1/10W 2125 84.00 C1 131 151-0326 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 86.00 C3 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 88.00 C5 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C6 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 91.00 C8 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 93.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 93.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 94.00 C11 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 95.00 C12 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 97.00 C14 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 98.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 101.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 133 151-0334 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125			127	476-2222-J-10	
79.00 R8 910 NOT USED NOT USED 80.00 R9 910 NOT USED NOT USED 81.00 R10 910 NOT USED NOT USED 82.00 R11 910 NOT USED NOT USED 83.00 R12 130 479-5005-0000 RES CHIP 0 OIM 1/10W 2125 84.00 C1 131 151-03265 CAP CER CP 1000PF 50V K B 2125 85.00 C2 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 86.00 C3 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 87.00 C4 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 88.00 C5 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C6 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C8 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 93.00 C10 132 <t< td=""><td>77.00</td><td>R6</td><td>128</td><td></td><td></td></t<>	77.00	R6	128		
80.00 R9 910 NOT USED NOT USED 81.00 R10 910 NOT USED NOT USED 82.00 R11 910 NOT USED NOT USED 83.00 R12 130 479-5005-0000 RES CHIP 0 OIM 1/10W 2125 84.00 C1 131 151-0328 CAP CER CP 1000PF 50V K B 2125 85.00 C2 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 86.00 C3 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 87.00 C4 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 88.00 C5 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C6 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C8 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C9 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C9 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 93.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 94.00 C11 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 95.00 C12 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 97.00 C4 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 98.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C12 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C12 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 101.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 106.00 C23 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
81.00 R10 82.00 R11 910 NOT USED NOT USED 83.00 R12 130 479-5005-0000 RES CHIP 0 OHM 1/10W 2125 84.00 C1 131 151-0328 CAP CER CP 1000PF 50V K B 2125 85.00 C2 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 86.00 C3 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 87.00 C4 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 88.00 C5 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C6 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C9 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 93.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 94.00 C11 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 95.00 C12 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 97.00 C14 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 98.00 C15 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 101.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
82.00 R11 910 NOT USED NOT USED 83.00 R12 130 479-5005-0000 RES CHIP 0 OIM 1/10W 2125 84.00 C1 131 151-0326 CAP CER CP 1000PF 50V K B 2125 85.00 C2 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 86.00 C3 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 87.00 C4 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 88.00 C5 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C6 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C9 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 93.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 93.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 94.00 C11 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 95.00 C12 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 97.00 C14 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 98.00 C15 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C15 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 101.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 106.00 C23 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
83.00 R12 130 479-5005-0000 RES CHIP 0 OIM 1/10W 2125 84.00 C1 131 151-0326 CAP CER CP 1000PF 50V K B 2125 85.00 C2 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 86.00 C3 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 87.00 C4 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 88.00 C5 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C6 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 200 C9 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 93.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 94.00 C11 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 95.00 C12 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 98.00 C15 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265					
84.00 C1 131 151-0328 CAP CER CP 1000PF 50V K B 2125 85.00 C2 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 86.00 C3 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 87.00 C4 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 88.00 C5 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 89.00 C6 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 90.00 C7 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 00.00 C7 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 00.00 C7 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 00.00 C9 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 00 C9 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 00 C9 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 93.00 C10 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 94.00 C11 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 95.00 C12 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 97.00 C14 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C18 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C19 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C20 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C20 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0285 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
85.00 C2					
86.00 C3					
87.00 C4					
89.00 C6					
90.00 C7	88.00	C5	132	151-0265	
CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 93.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 21 94.00 C11 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 21 95.00 C12 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 97.00 C14 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 98.00 C15 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 101.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 21 93.00 C10 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 21 25 94.00 C11 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 21 25 95.00 C12 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 97.00 C14 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 98.00 C15 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 101.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 106.00 C23 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00					
93.00 C10 94.00 C11 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 95.00 C12 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C14 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 97.00 C14 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 98.00 C15 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 101.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
94.00 C11 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 95.00 C12 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 96.00 C13 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 97.00 C14 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 98.00 C15 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 101.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
95.00 C12					
96.00 C13					
97.00 C14 98.00 C15 98.00 C15 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 101.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 106.00 C23 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26					
99.00 C16 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 101.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 106.00 C23 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125				151-0265	
100.00 C17 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 101.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 106.00 C23 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
101.00 C18 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 106.00 C23 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
102.00 C19 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 106.00 C23 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
103.00 C20 132 151-0265 CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125 104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 106.00 C23 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
104.00 C21 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 106.00 C23 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
105.00 C22 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 106.00 C23 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
106.00 C23 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
107.00 C24 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
108.00 C25 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125 109.00 C26 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125
110.00 C27 133 151-0334 CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125					
	110.00	C27	133	151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 2125

PART NO. : 837-8952

DESCRIPTION : IC BD MEGA-CD MAIN BD EXPORT

LINE	LOCATE	מעת	OR	PART NO.	DESCRIPTION
LINE	C28	133		151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 212:
111.00	C29	134		151-0308	CAP CER CP 18PF 50V CH212
	C30	133		151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 212:
114.00		133		151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 212
115.00		133		151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 212:
116.00		135		151-0318	CAP CER CHIP 33PF 50V CH212
117.00		135		151-0318	CAP CER CHIP 33PF 50V CH212
118.00		136		151-0328	CAP CER CHIP 22PF 50V CH 212
119.00		137		151-0329	CAP CER CHIP 220PF 50V CH 212:
120.00		138		151-0359	CAP CER CP 330PF 50V CH 2125
121.00		139		151-0351	CAP CER CP 120PF 50V CH 2125
122.00		140		151-0360	CAP CER CHIP 150PF 50V CH212
123.00		140		151-0360	CAP CER CHIP 150PF 50V CH212!
124.00		141		150-0400	CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
125.00		141	2	150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
126.00		141	1		CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
127.00	C42	141	2	150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
38.00	C43	141	1		CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
129.00	C43	141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
130.00	C44	141	1		CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
131.00	C44	141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
132.00	C45	141	1		CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
133.00	C45	141	2	150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
134.00	C46	141	1		CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
13500		141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
136.00	C47	141		150-0400	CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
137.00		141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
138.00		141		150-0400	
139.00		141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
140.00		141		150-0400	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
141.00		141		150-0400-01	CAP E CP 10UF16V MV16VC10(3*5
142.00		141		150-0400 150-0400-01	CAP E CP 10UF16V UWX1C100MCR
143.00		141 142	2	150-0400	CAP E 100UF 6.3V RADIAL
144.00		142		150-0401	CAP E 100UF 6.3V RADIAL
145.00		910		NOT USED	NOT USED
16.00		910		NOT USED	NOT USED
148.00		133		151-0334	CAP CER CP 100PF 50V J CH 212
148.00		910		NOT USED	NOT USED
150.00		910		NOT USED	NOT USED
151.00		910		NOT USED	NOT USED
152.00		143		213-0071-40	AMP DL DIP SKTS 40P
153.00		201		000-0308	M SCR PH M3*8
133.00	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	201			The second of th

DESCRIPTION : IC BD MEGA-CD SUB BD EXPORT

PART NO. : 837-8953
DESCRIPTION : IC BD MEGA-CD SUB BD EXPORT

DESCRIPTION	V :	IC BD MEGA-CD	208 BD EXPORT
LOCATE	- DNO	OR PART NO.	DESCRIPTION
LINE LOCATE	121	476-2332-I-10	RES CHIP 3.3KOHM 1/10W 5%
60.00 R30			RES CHIP 3.3KOHM 1/10W 5%
61.00 R31	121	476-2332-J-10	RES CHIP 3.3KOHM 1/10W 5%
62.00 R32	121	476-2332-3-10	RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5%
63.00 R33	122	476-2222-J-10	RES CHIP 2.2KOHN 1/10W 5%
64.00 R34	122	476-2222-J-10	RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5%
65.00 R35	122	476-2222-J-10	RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5%
66.00 R36	122		RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5%
67.00 R37	122	476-2222-J-10	RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5%
68.00 R38	122	476-2222-J-10	RES CHIP 2.2KOHM 1/10W 5%
60.00 R30	123		RES CHIP 10 OHM 1/10W 5%
69.00 R39	123 123	476-2100-J-10	RES CHIP 10 OHM 1/10W 5%
70.00 R40	124	476-2750-J-10	RES CHIP 75 OHM 1/10W 5%
	124		RES CHIP 75 OHM 1/10W 5%
72.00 R42	124		CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
73.00 C1	125		CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
_ 74.00 C2	125		CAP E 100F 16V RADIAL FAI_4
75.00 C3	125	150-0402	CAP E 100F 10V RADIAL FAT A
76.00 C4	125		CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
7.00 C5	125		CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
/8.00 C6	125	150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
79.00 C7	125	150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
80.00 C8	125		CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
81.00 C9	125	3 Table 1	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
	125	2. Table 1 (1994)	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
82.00 C10	125		CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
83.00 C11			CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
84.00 C12	125		CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
85.00 C13	125	150-0402	CAP E 10UF 16V RADIAL FAI_4
86.00 C14	125		CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
87.00 C15	126	151-0265	
88.00 C16	126		
89.00 C17	126		
90.00 C18	126	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
91.00 C19	126	151-0265	CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
92.00 C20	126		CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
93.00 C21	126		CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
94.00 C22	126		CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
95.00 C23	126		CAP CER CP 0.1UF 25V ZF 2125
	127		CAP CER CP 680PF 50V K B 2125
3.00 C24	127		CAP CER CP 680PF 50V K B 2125
97.00 C25			CAP CER CP 8200PF 50V K B 2125
98.00 C26	128		CAP CER CP 8200PF 50V K B 2125
99.00 C27	128		CAP CER CP 8200PF 50V K B 2125
100.00 C28	128		CAP CER CP 8200PF 50V K B 2125
101.00 C29	128		CAP CER CF 8200FF 50V K B 2125
102.00 C30	128	그 아이들은 아이들은 아이들은 아이들은 아이들은 아이들은 아이들은 아이들은	CAP CER CF 8200FF 50V K B 2125
103.00 C31	128		CAP CER CP 8200PF 50V K B 2125
_104.00 C32	129		CAP CER CP 1200PF 50V KB2125
105.00 C33	129		CAP CER CP 1200PF 50V KB2125
106.00 C34	130	151-0263	CAP CER CP 2200PF 50V K B 2125
107.00 C35	130	151-0263	CAP CER CP 2200PF 50V K B 2125
108.00 C36	910		NOT USED
109.00 C37	910		NOT USED
	910		NOT USED
110.00 C38			NOT USED
111.00 C39	910		
_112.00 _C40	1 3.1	150-0404	CAP E 100UF 6 3V U-TYPE 105° C
113.00 C41	132	150-0401	CAP E 100UF 6.3V RADIAL
114.00 C42	131	150-0404	CAP E 100UF 6.3V U-TYPE 105°C
115.00 C43	133	150-0059	CAP E 100UF 16V U-TYPE 20%
_116.00 SL_HS	1.34	000 0012	SCREW LOCK
117.00 GRS IC6	135	601-0076	TML JNT CMPD 200G/TUBE (AMICON)
118.00 MS HS	201	000-0308	M SCR PH PHILL ISO M3*8

PART NO. : 839-0534

DESCRIPTION : ASSY MEGA-CD CONNECT BD EXPORT


INE	DNO (OR Q/U . SB.	PART NO.	DESCRIPTION
1.00	1	1.000	171-6328A	PC BD MEGA-CD CONN. BD EXPORT
2.00	101	2.000	_212-5310	EDGE CONNECTOR 60P (MITSUMI)
3.00	102			EMI CORE (ESD-FPD-50)
4.00	102			EMI CORE 28 OHM KCL80HA
5.00				R-PACK 8*4.7KOHM 1/8W W/COMMON
6.00	104			_R_PACK_CHIP 4*220_OHM 1/16W_5%
7.00				R-PACK CHIP 4* 33 OHM 1/16W 5%
8.00				CAP_CER_CHIP150PF_50V_CH2125
9.00	201			EYLET 3.5*7 (ALUMINIUM)
10.00	910	2.000	NOT USED	NOT USED

EUROPE

SCHEMATIC DIAGRAM


EUROPE


MOUNT DIAGRAM





EXPORT


PCB DESING SPEC.













































PC BD MEGA-CD MAIN BD Comp Side

111



PC BD MEGA-CD MAIN BD Sold Side